仕	様	
電	源	交流100V、 50Hz-60Hz共用
電子	消費電力	1380W
電子レンジ	高周波出力	800W、600W、200W相当、100W相当
ジ	発振周波数	2,450MHz
/ -	-スター・グリル	消費電力1,140W(ヒーター1,120W)
オ	ー ブ ン	消費電力1,140W(ヒーター1,120W)
温	度調節範囲	発酵、100〜210℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後 は自動的に210℃に切り替わります。
外	形 寸 法	幅470×奥行375×高さ300mm
加多	热室有効寸法	幅285×奥行307×高さ165mm
ターンテーブル直径		280mm
質	量(重量)	約11kg

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異 なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。 ※高周波出力800Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。 ※メニュー表示等の待機時消費電力は、約1.7Wです。

————— 購入店名	★後日のため! サービスを使	こ記入して 衣頼される	おいてく <i>が</i> ときお役(ごさい。 こ立ちます。	
電話(_)	
ご購入年月	3日:	年	月	B	

● 長年ご使用のオーブンレンジの点検を!

●オーブンレンジの補修用性能部品の最低保有期 間は製造打ち切り後8年です。

- 愛情点検
- ご使用の際 とはありませ
- ●電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- ●スタートキーを押しても食品が加熱されない。
- ●自動的に切れないときがある。
- このようなこ ●目野的に切れないことからる。 ●こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花(スパ ーク)が出る。
 - ●オーブンレンジにさわるとビリビリと電気を感じることが
 - ●その他の異常や故障がある。


故障や事故防止のため、コン セントから差込プラグを抜い て販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用な ど詳しいことは、販売店にご 相談ください。

このオーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話(03)3502-2111

禁無断転載·不許複製 NH105533-01-200012 (日)



マ幼回三切ラタミ




HITACHI

取扱説明書/料理編

クレット ガイド

日立オーブンレンジ家庭用 MRO-A4形





あたため2段 ご飯と野菜の炒めもの (作りかた15ページ)



このたびは日立オーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 このククレットガイドをよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは、

	安全のため必ずお守りください
	● 絵表示について 3
	● 据え付けるとき
	● 使用するとき
	● お手入れのとき 5
ご	使用の前に
	各部のなまえとはたらき
	● 各部のなまえ
	● 付属品の種類6
	●操作パネルのはたらき ······ 7
	重量センサーのO点調節のしかた 8
	空焼きのしかた8
	知っておいていただきたいこと 9
	使える容器、使えない容器 10
ご	使用の後に
	お手入れ
	● 本体・付属品のお手入れ 26
	● においが気になるとき 26

料	理編	_
1	仕 様······ 裏表絲	Æ
	日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 2	9
	保証とアフターサービス 2	8
	表示窓にこんな表示が出たとき 2	8
	● 次の場合は故障ではありません 2	7
	● 次のことをお調べください 2	7
	故障かな・・・・・と思ったら	
	● においが気になるとき 2	6
	● 本体・付属品のお手入れ 2	6

もくじ料理編 ………………… 30

加熱時間一覧表 ……… 32 · 33

料理メニュー………… 31・34~47

正しい使いかた

正しい及いわれた
オ あたため/解凍あたため
● あたため 解凍あたため の使いかた 11
■ ● あたため、解凍あたためのコツ······· 12
重 ● あたため、解凍あたためメニュー 13
● あたため、解凍あたため加熱時間一覧表 14
あたため2段
● あたため2段 の使いかた ······ 15
● あたため2段 のコツ ······ 15
オートメニュー
● 1炒めもの~ ゆで野菜 6 根菜 の使いかた 16
● 1炒めもの のコツ 17
● 2フライ のコツ 17
●飲みもの3お酒4牛乳のコツ 17
● ゆで野菜 5葉菜 6根菜 のコツ ・・・・・・・・・・ 17
● 生解凍 の使いかた 18 · 19
● 生解凍 7さしみのコツ 19
● 生解凍 8 解凍 のコツ 19
● バリッ庫網焼き 9 冷蔵 ~ 14トースト の使いかた・・ 20
●パリッ庫網焼き 8冷蔵 9冷凍 のコツ 20
● 14 トースト のコツ······· 21
● オートのお願い ······ 21
● オートメニューと表示 ······· 21
■ オートメーュー こ衣小 21

レンジ/トースター・グリル

● <u>「レンジ」/「トースター·グリル</u> 」の使いかた	22
● レンジ / トースター・グリル の使いかた ······ ● レンジ 600W と レンジ 200W のリレー加熱 ·······	23
●[レンジ600W] と[レンジ100W]のリレー加熱	23
オーブン	

-,			
•	「オーブン」(予熱なし)、「発酵」の使いかた・・・・・・・・・	24	
•	「オーブン」(予熱あり)の使いかた	25	

ククレットガイドの見かた

■加熱表示

オート調理の加熱方法 レンジ加熱 を表示します。



オープン トースター・グリル加熱 オーブン加熱



■付属品の表示



[回転台]









■加熱時間の目安は、食品温度(20℃)を基準にしています。 ■料理写真は調理後、盛りつけたものです。

■調理方法の表示

調理キー、出力、温度、加熱時間は次のように表示します。

オート調理のとき

あたため 1 炒めもの 2フライ 飲みもの 3お酒 4牛乳 ゆで野菜 5葉菜 6根菜 生解凍 7さしみ 8解凍

パリッ庫網焼き 9冷蔵 10冷凍 ・・・・・・ 14トースト

● 手動調理のとき

手動調理キーーー レンジ トースターグリル オーブン レンジの出力----レンジ 600W 200W 100W オーブンの温度 ─ 250℃ 210℃・・・100℃ 発酵

加熱時間 ——— - 約2分 2~3分 料理編に使われる単位は、次のとおりです。

カロリー:1kcal(キロカロリー)=4.18kJ(キロジュール) 容量: 1ml(ミリリットル)=1cc(シーシー)

安全のため必ずお守りください

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解して から本文をお読みください。

⚠ 危険 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容を示しています。

▲ **禁告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 る内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容およ び物的損害のみの発生が想定される内容を示

絵表示の例

この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容が あることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容が描かれています。

この記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

この記号は行為を強制したり指示する内容を告げ るものです。 図の中に具体的な指示内容が描かれています。

●この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

据え付けるとき

△警告

傷んだ電源コードや差込プラグ、

(感電・ショート・発火の原因)

ゆるんだコンセントを使用しない。

電源は定格15A以上の専用コンセ ントを単独で使い、他の器具と併 用する分岐コンセントは使わない。 (過熱・発火・火災の原因)



交流100V以外では使用しない。 電源コード・差込プラグを傷つけ ない。 (火災・感電の原因)

> 電源コードを傷付けたり、破損した り、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、重いものを載せたり、はさみ 込んだりしない。

(コードが破損し、 火災・感電の原因) ●燃えやすいもののそばに置いたり 熱に弱いものやカーテンなどを近 づけない。

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)



●たたみ、じゅうたん、テーブルク ロスなど熱に弱いものの上に置か

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)



アースを確実に取り付ける。


包装用ポリ袋は幼児の手の届かな

い所に保管または廃棄すること。

(頭からかぶるなどすると、口や

鼻をふさぎ窒息する恐れ)

(故障や漏電の時の感電防止)



取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。

実に固定してください。

■アース端子がある場合

■アース端子がない場合 アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者が工事するよう法 律で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事 店にご相談ください。(工事は有料)

ご注意

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はやめてください。

●次の場合は、電気工事士の有資格者によりD種 接地工事 (接地抵抗100Ω以下) をすることが 法律で義務づけられています。必ず電気工事 店に依頼してアース工事をしてください。

湿気の多い場所

- ●水蒸気が充満する場所 土間、コンクリート床
- ●酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ ています。

- ●水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- ●地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

据え付けるとき


注意

本体は壁などとの間をあける。 (過熱して発火する恐れ)

右記寸法を離しても 調理物の油で汚れた り結露することがあ ります。排気が直接 壁にあたらないよう に据え付けてくださ



10cm



(過熱による発火・壁の 汚れ・機能低下の原因)




水のかかるところや熱気、火気の近 くで使わない。

(感電・漏電の原因)



使用前に包装材は全て取り除くこと。 (発火・火災・やけどの原因)





● ラジオ、テレビおよびアンテナ線から3m以上離す。(雑音や映像の乱れの原因) 受信感度が弱い場合には、さらに雑音が小さくなるまで離してください。

● 落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因)

電源コードは、排気口や温度の高い 部分に近づけない。


(火災・感電の原因)



使用するとき

危険

改造は絶対にしない。また、サー ビスマン以外の人は、分解したり 修理しない。(火災・感電・けがの原因)



穴やすき間などに指や物を差し込 まない。特に子供のいたずらなど に注意。(けが、感電や故障の原因)



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない。 (やけど・感電・けがの恐れ)

調理中に差込プラグを抜き差しし ない。(火災・感電の原因) 抜くときはとりけしキーを 押した後にしてください。

レンジ加熱では、びん類など密封さ

れた食品は栓やふたをはずし、膜や



丸皿(耐熱セラミック製)に衝撃を

ドアに無理な力を加えたりぶらさ

加えない。(破損してけがの恐れ)

特に食品の出し入れのとき、 丸皿のふちに当たらないよ

うにしてください。

(本体が倒れてけがや

電波漏れの原因)

てください。端

に置くと本体が

倒れることがあ

がらない。

レンジ加熱では、ゆで卵は絶対に 作ったり、あたためたりしない。 目玉焼きのあたためも



(破裂してけがの原因)


しない。

電子レンジが転倒・落下した場合 は、使用せず、点検を依頼する。 (感電や電波漏れの恐れ)




またドアに重い物は、置かないでく ドアに物をはさんだまま使わない。 ださい。ドアに食品を置くときはド (電波漏れによる アの中央に置い 障害の恐れ)

衣類の乾燥など調理以外 の目的に使わない。



ドアの開閉には注意する。 (けが・やけどの原因)



調理後の食品の出し入れに 注意する。(やけどの原因) レンジ加熱でも容器や丸皿な

どが熱くなることがあります。



吸排気口をふさがない。 (過熱して故障の原因)


割れ目を入れる。

殻つきのものは、切れ目や


(破裂してやけどやけがの原因)



本体の上に物を置かない。 (過熱してこげ・変形の恐れ)



(感電やショートして発火の原因)



漏電火災の原因)



使用するとき レンジのとき

∧注意

食品や飲みものなどを加熱しすぎない。 (突然沸騰して飛び散ることがある)



牛乳、お酒、水、バター、生クリームなどは沸騰して飛び 散り、やけどの恐れ。

加熱後でも突然沸騰して飛び散ることがあります。 ※飲みものはスプーンなどで加熱前にかき混ぜます。




(少量のもの、干物、パン、バター、サラダ油 などはこげ、燃える恐れ)

少量の食品をオート調理で加熱しないでください。 ククレットガイドの指定分量以外のときは手動調 理で様子を見ながら加熱します。

●加熱室が空のまま加熱しない。 (異常高温になり故障の原因)

●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、 また包装にラベルを貼ったままで加熱し ない。(燃える恐れ)



(火花〈スパーク〉、故障の原因)


●食品の重さにくらべ重すぎる容器でオート 調理しない。


(食品がこげたり、燃える恐れ)



安全の

ため必ずお守りくださ





●ラップをはずすときは、注意する。蒸気が 一気にでる場合があります。(やけどの恐れ)


上がり温度を確認する。(やけどの恐れ)



トースター・グリル、オーブンのとき

<u></u> | 注意</u>

●使用中や終了後しばらくは、ドア、キャビネット、 加熱室、丸皿、その周辺にふれない。(やけどの原因)



●プラスチック容器をヒーター加熱しない。 (発火の恐れ)



●調理が終わったらすぐに取り出す。 (余熱で焼き過ぎになる恐れ)




●食品の出し入れは厚めの乾いたふきんや 市販のオーブン用手袋を使う。(やけどの恐れ)




レンジ、トースター・グリル、オーブンのとき


△注意

食品くずをつけたまま 使わない。(燃える恐れ)



販売店に点検を依頼する。








お手入れのとき

ぬれた手で差込プラグの抜き差し はしない。 (感電やけがの恐れ)





差込プラグの刃および刃の取り付 け面のほこりをよくふく。 (火災の原因)



本体の掃除は、必ず差込プラグを 抜き本体が冷めてから行う。 (やけど・感電の恐れ)







操作パ

、ネル


め

は

たらき

各部のなまえとはたらき

各部のなまえ



付屋品の種類

○印は使える。

1.7 小わりり ヘンルモン		×印は使	えない。
加熱方法付属品の種類	レンジ	トースター・ グリル	オーブン
■丸皿 (耐熱セラミック製) 強い衝撃を加えないでください。 割れることがあります。	0	0	0
■角皿 (ホーロー製) (皿受棚にのせます。) 急冷すると、変形の原因になります。	×	0	0
■焼網 直火で使うと、変形の原因になります。	オート調理の あたため2段、バリッ庫網焼き、フライには使えます。	0	0

お願い 熱くなった加熱室内からの食品の出し入れ

熱くなった加熱室内の丸皿、角皿、焼網の食品の出し入れ時には、厚 めの乾いたふきんや市販のオーブン用手袋をお使いください。 (食品の汁がこぼれているときはふきんやオーブン用手袋に汁がしみこまな いように注意してください。)

■回転台

6

■ククレットガイド

加熱室底部にセットしておきます。

■保証書

※「取っ手」を別売品(部品番号MRO-N80 003) として扱っています。お買い上げの販売店に ご相談ください。



スタートキー

キーを押すと庫内灯が点灯し、加熱が始まりま

手動調理

|手動調理キー → 22~25ページ ●料理に合わせて「レンジ」「トースター・グリル オーブンを選びます。

レンジ: 押すと レンジ600W ➡レンジ200W ➡ レンジ 100W の順に3段階にセット

できます。 押すとトースター・グリルがセットで きます。

|オーブン|: 1度押すと「予熱なし」 2度押すと「予熱あり」になります。

タイマーセットキー

加熱時間や時計をセットするときに使います。 レンジ 加熱時間は19分50秒計に、トースター・ グリル 加熱は30分計、オーブンは90分(1時間 30分)計になります。ただし、リレー加熱の レンジ600W は19分50秒計、レンジ200W レンジ100W は90分計になります。

温度調節キー → 24・25ページ

オーブンの温度を調節するときに使います。 「あげる」ときは「人」を押します。 「さげる」ときは ▽を押します。 オーブン 加熱中に押すと、設定した温度を約 2秒間表示します。

操作パネルのはたらき



9.冷蔵10.冷凍

390

パリッ庫網焼き

11.ケーキ 12.クッキ

お菓子

グラタン

13

14

あたため

スタート 2度押しは解凍あたため

あたため2段

とりけし

オーゲン

1分

(発酵) グリル

10秒

待機電力オフ機能 → 9ページ

ドアが閉じた状態で表示窓に"O"が表示されている ときは5分後に自動的に電源が切れます。 電源が切れたあとは、ドアを開閉すると再び電源が 入りキーを受け付けます。

表示窓

オートメニュー番号、仕上がり調節、加熱方法、・ 加熱時間、温度を表示します。

オート調理

好みのメニューをセンサーとマイコンが自動調理し ます。時間や温度設定の必要がありません。

健康ダイエットメニューキー → 16・17ページ

2つのダイエットキーで炒めものとフライが自動調理 できます。キーを押すと表示窓に番号を表示します。

オートメニューキー → 16~21ページ

12種類のメニューがオート調理できます。 メニューキーを押してセットします。

- あたためキー

→ 11~14ページ

あたため、解凍あたためのときに使います。 キーを押すだけで自動的に加熱します。

あたため2段キー

2段であたためるときに使います。 キーを押すだけで自動的に加熱します。

- 仕上がり調節キー 9ページ -

オート調理のとき、用途や好みに応じて使います。

とりけしキー

間違えて操作したとき、加熱を途中で止めるときに 押します。

→ 8・26ページ

加熱室のにおいが気になるときに使います。

脱臭

仕上がり/温度

10分

※操作パネルはMRO-A4で説明しています。

量セ σ 0 点調節 の

重量センサーの O点調節のしかた

初めて使う前に、O点調節をしてください。

※オート調理のときに重量センサーを正しくはたらかせる ために基準を合わせます。

操作の手順




差込プラグをコンセントに差し込む

●表示窓に何も表示されません。


ドアを開けると

のように表示します。





回転台に丸皿だけをのせる



- ●回転台の取り付けは、加熱室底部の回転軸へ差し 込んで軽く左右に回してセットします。
- **3** ドアを閉めてとりけしキーを3秒間 押し続ける





※2~3秒後にピッとブザーが 鳴り数秒間庫内灯が点灯し、 〇点調節が完了します。

空焼きのしかた

初めて使う前に、油やにおいをとりのぞくため、 加熱室の空焼きをしてください。

※油の焼けるにおいや煙が出ることがありますので必ず窓を開 けるか、換気扇を回してください。

操作の手順



回転台だけをセット



脱臭キーを押す





2 スタートキーを押す





終了音が鳴ったら空焼きが終る



<u>小注意</u>

空焼きの動作中や終了後しばらくは、ドア、キャビ ネット、加熱室、その周辺にふれない。 (やけどの原因)



知っておいて いただきたいこと

待機電力オフ機能について

電子レンジを使用していないときの電力を節約するため5分後に自動的に電源を切ります(表示窓の"0"表示 が消えます)。キーを押しても受け付けません。ドアを開閉すると電源が入り(表示窓の"O"表示が点灯します)

● ドアを閉じた状態で美込プラグをコンセントに美し込んだだけでは電源が入りません。一度ドアを開けてください。

仕上がり調節キーへ◯◯について

オート調理の仕上がりを、用途や好みに合わせて加減するとき使います。

1 炒めもの 2 フライ 生解凍 7 さしみ 8解凍 パリッ庫網焼き 9 冷蔵 10冷凍 ~ 13グラタン のとき、3段階に調節できます。

△を押すと強、✓を押すとりになります。通常は中になっています。

あたため|解凍あたため|あたため2段|「飲みもの|3お酒|4牛乳|ゆで野菜 5葉菜 6根菜 14トースト のとき、5段階に調節できます。

- ●調節のしかたは、それぞれの調理のコツを参考にしてください。
- ●仕上がり調節は、「あたため」「解凍あたため」「あたため2段の場合、スタートキ ーを押した後加熱時間を表示する前に行います。その他の場合、スタートキーを 押す前に行います。



(3段階調節)

知っ


てお

い

て

い

ただきたい



食品は丸皿の中央に置く

丸皿の中央にのせ、はみ出さないように置いてください。

食品や容器がはみ出していると回転のさまたげになり、上手に仕上がりません。 また、庫内の壁面に触れるとこすれ音がしたり、回転が止まることがあります。





重量センサーについて

食品の分量をはかってオート調理する重量センサーが内蔵されています。

丸皿を使って調理するメニューのときは、必ず回転台と丸皿をがたつきがないように正しく セットしてお使いください。



月メロディー機能について

調理スタート、終了等を、メロディーで楽しく知らせます。好みによってメロディー音をブザー音に切り替えるときは、 仕上がり調節キー ♥ 63秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら、切り替えが終了です。同じ操作でブザー音 がメロディー音にもどります。

メモリーターン機能について

加熱が終ると、始めに食品を置いた位置で丸皿が止まります。

食品の取り出し忘れ防止ブザー音について

加熱終了後、食品を取り出さなかったとき、"ピピピ"とブザー音が約1分ごとに3回鳴って知らせます。

くるみング加熱ついて

ラップやおおいをしないで「あたため」やトレーのまま「生解凍」7さしみ 8解凍」ができます。 (野菜の下ごしらえや、蒸しものなど、水分を逃したくないものはラップが必要です。)

あ

正しい使い

かた

使える容器、使えない容器

		○印は使	える。 ×印は使えない
容	加熱の種類	電子レンジ加熱	ヒーター加熱 (オーブン、トースター・グリル加熱
ガラフ	耐熱性のガラス容器 パイレックス、 パイロセラム ネオセラムなど	加熱後、急冷すると割れることがあります。	加熱後、急冷すると 割れることがありま す。
ラス容器	耐熱性のないガラス容器 強化ガラス、 カットガラス、 クリスタルガラスなど	ただし、普通ガラスのコップでカット(凹凸)のないものや哺乳びんは、酒や牛乳の短時間のあたためだけに使えます。	×
陶器	耐熱性のある陶器・磁器 ココット皿、 グラタン皿など	0	0
磁器	日常使っている陶器・磁器茶わん、皿など	ただし、派手な色絵つけ、 ひび模様、金、銀模様のあ るものは、器を傷めたり、 火花がでるので使えません。	×
プラスチ	耐熱性のあるプラスチック容器 ポリプロピレン製など	耐熱温度が140℃以上のもので、「電子レンジ使用可」の表示のあるものを使います。 ただし、油脂、糖分の多い食品は高温になり、容器が溶けてしまうので使えません。	ただし、「オーブン、 トースター・グリル 使用可」の表示のあ るものは使えます。
人チック容器	その他のプラスチック容器	耐熱温度が低いもの(ポリエチレン、スチロール樹脂など)や耐熱温度が高くても、電波で変質するもの(メラミン、フェノール、ユリア樹脂など)は使えません。ただし、「生解凍」のときにだけ、発泡スチロールのトレーが使えます。	×
ラッ	プ類	耐熱温度が140℃以上のものは使えます。 ただし、油脂、糖分の多い食品は高温になり、ラップが溶けてしまうので使えません。	大 ただし、発酵では使えます。
	高容器、金串、 レミホイルなど 型 1	電波を反射するので使えません。ただし、アルミホイルはこの性質を利用して加熱しすぎの部分をおおうなど、部分的に使えます。	ただし、取っ手がプ ラスチックのものは 使えません。
	木、籐、紙、二ス、 らし塗り容器など	こげたり、塗りがはげたり、 ひび割れすることがあるの で使えません。特に針金を 使っているものは燃えやす くなります。 ただし、竹串、楊枝、紙は 料理編に記載している使い かたに限り使えます。	ただし、硫酸紙や耐熱性の加工を施した。 紙製品は使えます。

- ■プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

≱−№ あたため/解凍あたため

器に盛ったままで、ご飯やお総菜をスピーディーにあたため、おいしく仕上げます。

付属の丸皿 回転台を使う。

あたため解凍あたための使いかた





食品を入れる



あたため キーを 1度押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。





キーを押すごとに 1 ➡ 2 ➡ 1 とセットできます。 1: 常温・冷蔵保存の食品をあたためます。

- 2:冷凍保存の食品を解凍してあたためます。(解凍あ たためは12・13ページ参照)
- キーの押しかえはキーを押した後約2秒間受けつけます





表示が"0"になり、 加熱が終ります。



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

- お酒や牛乳のあたためは飲みもの 3お酒 4牛乳 を使います。(16 · 17ページ
- あたため キーは、ドアを閉めて5分以内(表示窓に"O"が表示されて いる間)に押してください。

5分を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉してあたためキーを押してください。

1回の分量は適量で(14ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1,800g まで)です。分量が極端に多すぎたり少なすぎ ると上手に仕上がらないときがあります。容 器を含めた重量が100g未満のときは、手動 調理で加熱します。

仕上がり調節は

あつめに仕上げたいときや分量が多いときや 冷蔵ものは「やや強」や「強」を、ぬるめに仕上 げたいときや分量が少ないときは「やや弱」 や「弱」を使います。「強」から「弱」まで5段階 に調節できます。(9ページ参照)

インスタント食品は

31ページを参照して加熱します。

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を 使って

- ●食品の量に合った大きさの容器を使い ます。
- 容器が大きすぎたり小さすぎたりする とセンサーが正しく働きません。食品 を入れたとき八分目位になる大きさが 適当です。
- ●みそ汁のおわんは使えません。
- ●市販品の包装のままで加熱するときは、 メーカーの指示に従い手動調理で加熱
- ●発泡スチロールは絶対に使用しないで ください。

常温のごはん1杯をあたためる 場合は、約33秒で仕上がります。

茶わん150g、常温のごはん150gの 場合あたため。弱で加熱すると短時間 高出力機能(最大3分間)が動作し、約33 秒で仕上がります。(調理をくり返し使用 したときや、加熱室が熱いとき短時間高 出力機能が動作しないことがあります。)

仕上がりがぬるかったときは

レンジ 600W で様子を見ながら、さら に加熱します。

● あたため **解凍あたため** で追加加熱する と、熱くなりすぎます。

あたため

解凍あたため

のコツ

あたため

解凍あたためメニュ

正しい

いかた

冷めた料理のあたため のコツ・・

冷蔵のものは、仕上がり調節やや強に合わせます。

ラップまたはふたを使い分 けて

冷めた料理のあたためは、ラップや ふたをしませんが、いか、えび、魚、 鶏肉、マッシュルームのように飛び 散りやすいものが入っているときや、 カレー、シチューなどは、ラップや ふたをします。





包装や容器、材質に注意して 市販のお総菜やみそ汁をあたためる ときは、包装状態や容器に注意して ください。電子レンジに向かない材質や真空パック入りは、必ず陶磁器 や耐熱性のガラス容器に移してから 加熱します。



加熱後、表面に膜をはることがある のでかき混ぜます。

スープ、シチューはかき混



凍っているさしみや生ものの肉、 魚の解凍は

生解凍 を使います。(17ページ参照)

いか料理をするとはじける

レンジ 200W で加熱時間をひかえ めにすれば、はじけは弱くなります。

水分を補って

ご飯ものや蒸しものが乾燥ぎみのと きは、水分を補ってから加熱します。



加熱後の余熱を利用して

どんぶりもののように、ご飯と具が ひとつの器に盛りつけてあるものは あたたまり具合に違いが出ます。 このようなときは、加熱後そのまま しばらくおきます。




オート調理であたためられな い料理があります。

まんじゅう、パン類などは手動で加熱 してください。(14ページ参照)

ひとかたまりに冷凍したもの は、加熱後かき混ぜて

カレーやスープなど、ひとかたまりに して冷凍してあるものは、加熱後かき 混ぜます。



食品重量が容器の重量より重いときは、仕上がり調節「やや強」に合わせます。

包装やラップをはずし、容器に移しか えて

袋やラップなどを取り、陶磁器や耐熱性の容器に 移してから加熱します。

市販品のなかには電子レンジの使える包装もあります。指示に従い加熱します。



重ならないように並べて

シューマイなどは数が多くなっても、重ならないように皿などに平らに並べて加熱します。



ラップまたはふたを使い分けて

ほとんどの料理は、おおいをして解凍あたためを します。おおいをするときはゆとりをもってかぶ せます。フライやコロッケなどはおおいをしませ ん。





調理済み食品のフリージングのコツ

★熱いものは

よく冷ましてから冷凍します。

★ご飯やカレーなどは

1人分、1皿分(300g以下)に分け、薄く(3cm以下)平らにして冷凍します。

★野菜は

固めにゆで、水気をよくきってラップなどで包み、冷凍します。

あたためメニュー

●オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。 (分量は食品と容器を合わせて1,800gまでです。)

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

メニュータお FZが調理のコッパ おおい					
	メニュー名および調理のコツ				
ご飯もの	Com	●ご飯・おにぎり 表面が乾燥ぎみのときや、やわらかく仕上げたいときは、水や酒をふる。 おにぎりは皿にのせる。 ●チャーハン・ピラフ 加熱後、かき混ぜる。	×		
めん類		●スパゲッティ·焼そば 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。	×		
焼きもの		 ●焼き魚 飛び散ることがある。 ●焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱する。 ●ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので、加熱後にかける。 	×		
揚げもの		●天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。 えびやいかは飛び散ることがある。 分量の少ないときは仕上がり調節	×		

●容器を含めた重量が100g未満のときは手動調理であたためます。(14・22ページ参照)

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

	メニュー名および調理のコツ		
炒めもの		●野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥し ている場合はバターかサラダ油を 加える。加熱後、かき混ぜる。	×
煮もの		●野菜の煮もの・おでん・煮魚 容器に入れて煮汁をかける。 煮魚は身が飛び散ることがあるの で、深めの皿を使う。	×
蒸しもの		●シューマイ 重ならないように皿に並べ、水分を 補ってから加熱する。 乾燥ぎみのときはサッと水にくぐ らせる。	×
汁もの		●カレー・シチュー 加熱後、かき混ぜる。 えびやいか、丸ごとのマッシュルー ムが飛び散ることがある。 仕上がり調節「やや強」に合わせる。	•
ο Ο		●みそ汁・コンソメスープ 漆器やプラスチック製の容器は使えない。陶磁器や耐熱性の容器を使う。 仕上がり調節 [やや強]に合わせる。	×

解凍あたためメニュー

●あたためキーを2度押して解凍あたためで調理します。

やや弱 に合わせる

● じんてい 一 をと及すして 肝床のにため					
	メニュー名および調理のコツ おお				
ご飯もの/めん類		●ご飯・おにぎり 皿または器にのせる。 おにぎり2個以上のときは間をあける。 ●チャーハン・ピラフ ほぐして皿に入れる。 加熱後かき混ぜる。 ●スパゲッティ 皿に入れる。加熱後かき混ぜる。	•		
焼きもの/揚げもの	=	●ハンバーグ・天ぷら・フライ コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節でや弱 か弱に合わせる。油が気になる ときは、加熱後、ペーパータオル にとる。	×		

- ●オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。 (分量は食品と容器を合わせて1,800gまでです。)
- ●容器を含めた重量が100g未満のときは手動調理であたためます。 (14ページ参照) ●印はラップまたはかたをする。×印はしない。

	メニュー名および調理のコツ						
炒めもの		●八宝菜・ミートボール 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。	•				
蒸しもの		●シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後すぐにラップをはずす。	•				
汁もの		●カレー・シチュー 耐熱性の容器に入れ、ふたをする。 ふたの代わりにラップをするとき は、仕上がり調節 でや強 か 強 に 合わせ、ゆとりをもっておおう。	•				

料理のあたため

料理の解凍あたため

■手動 レンジ 600W の加熱時間一覧表

あたため、解凍あたため加熱時間一覧表

■手動 レンジ 600W の加熱時間一覧表

	●印はラップ	プまたし	よふたをする。	×印はしない。		●印はラッフ	またに	はふたをする。	×印はしない。	
メニュー名		おおい の有無				メニュー名	おおい の有無			
		V) 13.11	分量あたため				の日無	分量	解凍あたため	
ご飯もの/めん類	ご飯		150g (1杯)	約1分	ご飯も	ご飯		150g (1杯)	2分10秒~	
	おにぎり	×	150g (1個)	בלו היא	(Fig	おにぎり		150g (1個)	2分30秒	
	チャーハン・ピラフ	^	250g (1人分)	約1分40秒	(b)	チャーハン・ピラフ		250g(1人分) 4分	4/\ 4/\QQ#h	
	スパゲッティ・焼きそば		200g (1AJ)	約2分30秒	ん 類	スパゲッティ			4分~4分30秒	
焼きもの	焼き魚・焼き肉	×	100g (1人分)	約1分	焼きもの	ハンバーグ	•	100g (1人分)	2分30秒~3分	
	ハンバーグ		1008 (17())	していてか		天ぷら・フライ		100g (2~4個)	約1分40秒	
の	焼きとり		150g (5串)	1分40秒~2分	揚げもの	コロッケ	×	150g (2個)	2分~2分30秒	
揚げ	天ぷら・フライ	×	100g (2~4個)	40~50秒	炒め	八宝菜		200g (1人分)	3~4分	
もの	コロッケ		150g (2個)	50秒~1分	90	ミートボール	•	100g (1人分)	約2分30秒	
炒め	野菜の炒めもの	×	200g (1人分)	1分40秒~2分	蒸					
もの	酢豚・八宝菜	. ^	200g (1人分)	1714049~~271	 	シューマイ		200g	2分30秒~3分	
煮も	野菜の煮もの	×	200g (1人分)	1分40秒~2分	ŏ			(10~13個)		
の	煮魚	^	100g (1切れ)	約50秒	汁も	カレー・シチュー		200g (1人分)	4分~4分30秒	
蒸しもの	シューマイ	×	200g (10~13個)	約1分20秒	<u> </u>	30 371			177 4770019	
计	カレー・シチュー	•	200g (1人分)	1分40秒~2分						

■まんじゅう・パン類や冷凍野菜は、オート調理ではあたためられません。

150 ml (1人分) 1分20秒~1分40秒

レンジ 600W で加熱してください。

みそ汁

コンソメスープ

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。


					-FRIG 2 2	とないにないによるの。 くちはんない
メニュー名				分 量	加熱時間	調理のコツ
まんじ		あんまん・肉まん		80g (各1個)	30~40秒	底の紙を取り、サッと水にくぐらせてか
じゅう		冷凍あんまん・肉まん		80g (各1個)	1分~1分20秒	らゆとりをもたせてラップで包み、皿に のせる。
1/1 20 0 0 0 0		まんじゅう	×	100g (2個)	20~30秒	包装をはずして皿にのせる。
パン類	- Carried and	パン類	^	80g (1~2個)	20~30秒	加熱後、時間がたつと固くなるので、 食べる直前に加熱する。
冷凍野菜		ミックスベジタブル グリンピース	×	100g	1分~1分30秒	袋から出してサッと水にくぐらせて皿に 広げ、加熱後かき混ぜる。
		ほうれん草・いんげん		200g	1分50秒~2分	立い、加州内のCIECの。
		スイートコーン		300g (1本)	5~6分	袋から出してサッと水にくぐらせて皿に
		枝豆・かぼちゃ		200g	2~3分	のせ、ラップまたはふたをする。

オート調理あたため2段



あたため2段の使いかた

付属の焼網、丸皿、 回転台を使う。





食品を入れる



あたため2段 キーを押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



あたため

■途中で変わる



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。

●必ず、上段の食品、 焼網、下段の食品 の順に取り出しま す。



●残時間表示後の再スタートは、スタートキーを押します。

● あたため2段 キーは、ドアを閉めて5分以内(表示窓に"O"が表示 されている間)に押してください。

5分を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉して「あたため2段」キーを押してください。 ※ あたため2段 で冷凍食品の解凍あたためはできません。

あたため2段のコツ・・・・

必ず、丸皿に焼網をのせて使う。 容器に入れた食品を2段であた ためる。

あたため2段であたためられる メニューは

13ページの「あたためメニュー」です。 ただし、冷凍食品の解凍あたためやオート 調理であたためられない食品(14ページ参 照)、飲みもの(お酒、牛乳など)のあたため はできません。

1回の分量は (14ページ参照) あたため2段 のとき、1~6人分です。 分量は食品と容器を合わせて3,000gまで です。分量が極端に多すぎたり少なすぎる と上手に仕上がらないことがあります。

使う容器は

陶磁器や耐熱性のガラス容器を使いま す。アルミホイルやアルミケースは使 えません。

上手にあたためるには

上段と下段で分量が極端に異なったり、 あたためる前の食品温度が異なってい ると上手に仕上がりません。

2段(上段: 焼網、下段: 丸皿) の使い分けは

容器の形状や大きさは、深さによって 使い分けます。茶わんや小鉢など深さ のあるものは下段:丸皿に。底が安定 している大きめの皿は上段:焼網にの せて加熱するとよいでしょう。

- ●食品を入れないで加熱しない。 (やけどの原因)
- 焼網が熱くなります。
- ●変形した焼網は使用しない。 ●必ず、食品は容器に入れる。
- ●加熱後、焼網が熱くなっているこ とがある。(やけどの原因) 加熱直後、焼網を取り出すときは厚めの乾 いたふきんなどを使ってください。
- ●食品を焼網にのせたままで、庫内 への出し入れはしない。

(容器の破損やけがの原因) すべりやすいので、別々に出し入れしてく

オート調理 健康ダイエットメニュ

1炒めもの

油をほとんど使わずに高火力レンジで作る炒めものや、煎りパン粉を使い油 をおさえたヘルシーフライは、カロリーをおさえたヘルシーメニューです。

オート調理


オートメニュー

飲みもの

飲みもの:お酒や牛乳はキーを押すだけで、飲みごろの温度にあたためます。 ゆで野菜:お湯を使わないので、熱に弱く、水にとけやすいビタミン類の損 失が少なくてすみ、色あざやかに仕上がります。

1炒めもの ~ ゆで野菜 5葉菜 6根菜 の使いかた

付属品は目的に合っ たものを使う。 (17ページ参照)




仕上がり/温度 $\vee \mid \wedge$

脱臭

(例) 2 フライ の場合



食品を入れる



(えびのガーリックフライの場合)



2フライ キーを 押す



2 スタートキーを

押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



→ 途中で変わる



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。





使用容器は

陶磁器や耐熱性容器で各メニューに合った大きさ、 形状の容器を使います。(46~47ページ参照)

付属の丸皿、 回転台を使う。 1回の分量は 一度に作れる分量は標準量です。(この分量以外の

オート調理はできません)

ラップは

耐熱温度が140℃以上のものを使います。

1炒めもの メニューでこんな料理ができます。

1炒めものメニューと記載ページ 八宝菜(46)

牛肉とピーマンの細切り炒め(46) 豚肉とキャベツの辛みそ炒め(46) 鶏肉ときのこの中華炒め(47) 焼きそば(47)

正しい

使いかた

め

もの

ン ラ

1

飲み

ŧ

0

ゆ

で野菜



1回の分量は

1/2量~標準量です。(この分量以外のオート調理は できません)

パン粉は煎ったものを使う

作りかたは45ページ参照してください。

付属の焼網 丸皿、回転台 を使う。

煎りパン粉は

衣にする煎りパン粉は多めに作り、冷凍して おくと便利です。

オリーブオイルの代わりにサラダ油を 使ってもよいでしょう。

パン粉を煎らないで使う場合は

そのままのパン粉をつけ、オリーブオイル(大さじ1) をまんべんなくふりかけてから加熱します。ソフトな焼 き色に仕上がります。

2 フライ キーでこんな料理ができます。

2フライ メニューと記載ページ

ヒレカツ (45) えびのガーリックフライ(45)

⚠ 注意

1炒めもの のときは少量の食品を加熱しない。

少量(標準量の1/2量以下)で加熱すると食品がこげたりすることがあります。



飲みもの キーを押すごとに3 →4 →3 とセットできます。

3はお酒をあたためるときに使います。 4は牛乳やコーヒーなどをあたためるときに 使います。

付属の丸皿 回転台を使う。

容器に八分目まで入れて

徳利のときはくびれた部分より、1cmほ ど下まで入れます。

びん詰は必ず栓を抜いて

仕上がり調節キーの使い分け

弱から強まで5段階に調節できます。 (9ページ参照)

1回の分量は1~6杯(本)です

手動調理の目安 メニュー名 オートメニュー (レンジ 600W) 130ml(徳利1本) 50秒~1分 お 酒 飲みもの 180ml (徳利1本 コップ1杯 1分10秒~1分30秒 3お酒 甘 酒 150ml(1人分) 1分10秒~1分30秒 牛 乳 200ml(1人分)(冷蔵) 約1分40秒 飲みもの 4牛乳 コーヒー 150ml(1人分) 約1分20秒

仕上がりがぬるかったときは

レンジ 600W で様子を見ながら、さらに加熱します。オー ト調理で追加加熱すると、熱くなりすぎます。



ゆで野菜 キーを押すごとに5 →6 →5とセットで きます。

5は葉菜を調理するときに使います。 6は根菜を調理するときに使います。

付属の丸皿、 回転台を使う。

1回の分量は

葉菜類は100~500g、根菜類は100~1,000gです。 分量が100g未満のときは、オート調理はできませ ん。手動調理で様子を見ながら加熱します。(22

野菜のメニューによって仕上がり調節キー を使い分けます(32ページ参照)

葉菜・根菜のメニューは

32ページの加熱時間一覧表を参照します。ただし、冷凍 した野菜は14ページを参照し、レンジ 600W で加 [|] 熱します。100g未満の場合は手動で調理します。

仕上がり調節キーは

●やわらかめにしたい場合は、やや強や「強」、固めにし たい場合には「やや弱や一弱」にします。

直接丸皿にのせて

葉菜類や根菜類はラップで包み、直接丸皿にのせ て加熱します。

正しい使いかた

オート調理 オートメニュー

生解凍


生で冷凍した肉や魚の鮮度やうまみをほとんど損なわずに、スピーディーに解凍します。

生解凍 の使いかた

(1度押し:7さしみ) 2度押し:8解凍



付属の丸皿、 回転台を使う。



レンジ オーブン トースター (発酵) グリル

10分 1分 10秒

仕上がり/温度

(例) 7さしみ の場合

食品を入れる



(さしみの場合)

0

生解凍

キーを1度押す

表示窓の番号をオートメニュー番号に合わせる。



キーを押すごとに フ➡8➡フ とセットできます。

0

スタートキーを 押す 庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



■途中で変わる



M

終了音が鳴ったら 食品を取り出す 表示が "O" になり、 加熱が終ります。



●加熱室は冷ましてから使ってください。

トースター・グリル、オーブン、脱臭の使用後は加熱室が熱くなっています。 充分冷ましてから使ってください。

●発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には絶対に使用しないでください。

生解凍の上手な使いかた

- ●冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。
- ●一度に解凍できる分量は、100~1,000gです。 分量が多すぎると"ピッピッピッ"となり、表示窓に「【 ① 】」 が表示され、解凍されません。
- 分量が100g未満のときは手動 レンジ 100W で様子を見ながら解凍します。(32ページ参照)
- ●冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったものを使います。
- ●発泡スチロール製のトレーを使って

ラップなどの包装をはずし、•丸皿の中央にのせて解凍します。

重量センサーが働きます。陶磁器や耐熱性の皿を使うと 上手に仕上がりません。

トレーが丸皿よりはみ出していると回転のさまたげにな り上手に仕上がりません。

トレーがない場合は、丸皿にオーブンシートかペーパー タオルを敷いて解凍します。 ●生解凍 7さしみ 8解凍 を使い分け

さしみとして解凍する場合は、**生解凍** (1度押し)**7さしみ** にします。

解凍後、すぐ調理する場合は、**生解凍** (2度押し)**8 解 凍** にします。

(↑冷凍野菜の解凍(14ページ参照)、調理済み冷凍食 品の解凍は、手動レンジ 200W で様子を見ながら 加熱します。


●アルミホイルを使って

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところ に巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻きます。

- ●解凍が足りなかったときは、手動 レンジ 100W で 様子を見ながらさらに解凍します。
- ●とけかけている食品やバラバラになって凍っているものは、手動レンジ100Wかレンジ200Wで途中様子を見ながら解凍します。

生解凍 7さしみのコツ

まぐろ、いか、えび(さしみ用)を解凍後、そ のまま生で食べるときに使います。



食品の中心が、少し凍っている状態に仕上がりますので、サクサクと包丁で切りやすく、食卓に出すとき食べごろになります。





丸まった方を下にする

生解凍 8解凍 のコツ

肉や魚を解凍後、すぐ調理するときに使います。



薄く平たくしたもの

薄切り肉は、解凍後両手で大きくしならせてから、かたまり肉は仕上がり調節 強に合わせて解凍してから、それぞれ3~5分放置して自然解凍します。



頭や尾の部分は、先に加 熱されやすいのでアルミ ホイルを巻きます。

上手なフリージング法

★材料は新鮮なものを

1回分ずつ(200~300g)に分け、3cm以内の厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。

- ★ラップなどでピッタリ密封を
- ★魚の下ごしらえは

一尾の魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気をふき取り、一尾ずつ保存します。

★バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。

3.お酒 4.牛乳

飲みもの

5.葉菜 6.根菜

7.さしみ8.解凍

生解凍

No.

パリッ庫網焼き

11.ケーキ 12.クッキー

お菓子

グラタン

かた

トメニュー

パリッ庫網焼き 9冷蔵 ~ 14トースト の使いかた 合ったものを使う。

オート あため 弱中強

を健康ダイエットメニュー

あたため2段

とりけし

レンジ オーブン トースター (発酵) グリル

10秒

脱臭

10分 1分

仕上がり/温度


 $V \mid \Lambda$

付属品はメニューに


(例) 14トースト の場合



食品を入れる




(トーストの場合)







スタートキーを 押す









終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



分量は

1人分(約100g)~4人分までです。(この分量以外のオート 調理はできません)

加熱する食品は

ハンバーグや焼きおにぎり、春巻きや揚げものなど調理済み レンジ加熱の時に、火花(スパーク)の原因になります。 の冷蔵、冷凍食品やチルド食品です。

中はレンジですばやく加熱し、表面はグリルでこんがりと焼油が気になるときは きたてに仕上げます。

食品は包装をはずし直接焼網にのせて

小さくで焼網にのせにくいものは丸皿に直接またはオーブン シートを敷いた上に並べ手動オーブン 210℃ で様子を見な がら加熱します。

食品の種類によってキーを使い分けます。

| 9冷蔵| は、常温や冷蔵保存の食品やチルド食品を加熱し ます。10冷凍は、冷凍食品を加熱します。

丸皿や焼網にアルミホイルは絶対に敷かないでください。

丸皿にクッキングシート(オーブン用)は使用できます。

メニューによっては余分な脂が丸皿上に落ち、たまることがあり ます。丸皿にペーパータオルを敷いて加熱するとよいでしょう。

食品を取り出すときは

厚めの乾いたふきんや市販のオーブン用手袋を使って、食 品を丸皿にのせたまま傾けないようにして取り出します。 (食品の汁がこぼれているときはふきんやオーブン用手袋に 汁がしみこまないように注意してください。)

オート調理のお願い

調理する分量や材料は

ククレットガイドを参照し、材料や分量を守ってく ださい。適量でないと上手に仕上がらないことが あります。

ククレットガイドで記載しているメニューのなか で標準量とは、一度に作れる分量の目安です。

使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器が違うと上手に仕上がら ないことがあります。ククレットガイドを参照 してください。

オート調理で作れるものは

ククレットガイドに記載してある料理以外は、 オート調理で上手に仕上がら

ないことがあります。手動調 理で行ってください。

オート調理できる分量は

ククレットガイドに表示している分量です。 食品と容器を合わせた100g以下の分量は、オー ト調理できません。手動調理で様子を見ながら加 熱してください。

加熱中にドアを開けると

上手に仕上がらないことがあります。

追加加熱は手動で

オート調理で追加加熱すると加熱しすぎになりま す。手動調理で様子を見ながら加熱してください

食品の重さに適した容器で

食品の重さにくらべ重すぎる容器でオート調理す ると食品がこげたり燃えたりすることがあります 食品の分量にあった大きさの容器をご使用ください

あたため あたため2段 キーは、ドアを閉め てから5分以内に押す

空焼きを防止するため、5分を 越えるとスタートしません。ド アを開閉して、キーを押してく



置きかたは

食パン2枚は回転台の中央に寄せて焼きます。 中央からずれたり、離して置くと回転しない 場合があります。

1 枚だけ焼く場合は片方に寄せて焼きます。

焼け具合は

回転台の構造上、表と裏の焼け具合は やや異なります。

焼きが足りなかったときは

トースター・グリルで様子を見ながら、さらに焼きます。

オートメニューと表示

ソートメ	ニューと	文
メニューの種類	表示窓の表示	使用する付属
1炒めもの	オート あたため 朝 中 独	(丸皿)回転台)
2フライ	オート あたため 第 中 第	(焼網·丸皿·回転台
飲みもの 3お 酒	オート 名たため 第 中 第	
飲みもの 4牛 乳	オート あたため 第 中 強	
ゆで野菜 5葉 菜	オート あたため 朝 中 強	•
ゆで野菜 6根 菜	オート あたため 間 中 強	(丸皿) 回転台
生 解 凍 7さ し み	オートあたため 第 中 選	
生 解 凍 8解 凍	オート あたため 第 中 第	
パリッ庫網焼き 一日 一日 日本	オート あたため 製 中 独	· P
パリッ庫網焼き 10冷 凍	オートあたため 単 中 独	(焼網·丸皿·回転台)
お菓子 11ケーキ	オート あたため 単 中 独	
お菓子 12クッキー	オート あたため 間 中 独	(丸皿) 回転台
13グラタン	オート あたため 疑 中 独	□転台 /
[14トースト]	オート あたため 朝 中 強	(回転台)

3.お酒 4.牛乳

飲みもの

5.葉菜 6.根菜

ゆで野菜

7.さしみ8.解凍

2

生解凍

パリッ庫網焼き

11.ケーキ 12.クッキ

お菓子

グラタン

正しい使いかた

レンジ

ナスタ

グリ

オート がため 弱 中 強

🏂 健康ダイエットメニュー

あたため2段

とりけし

レンジ オープン トースター (発酵) グリタ

10分 1分 10秒

脱臭

仕上がり/温度 $\vee | \wedge |$

ースター

上下ヒーターで食品のおもて と裏から同時に加熱し、両面 を焼き上げます。



付属の焼網、 丸皿、回転台 を使う。

付属の回転台 を使う。

3.お酒 4.牛乳

飲みもの

5.葉菜 6.根菜

ゆで野菜

7.さしみ8.解凍

4

生解凍

100

パリッ庫網焼き

11.ケーキ 12.クッキ・

お菓子

*

オートあため弱中強

🏄 健康ダイエットメニュー

「OD 2 炒めもの」フライ

あたため2段

とりけし

レンジ オープン トースター (発酵) グリル

10分 1分 10秒

脱奥

仕上がり/温度

V A

O1

22

-スター・グリルの使いかた

(例) レンジ の場合



食品を入れる

(I) レンジキーを 1度押す

■キーを押すごとにレンジ 出力は600W → 200W →100Wの順にセット

できます。



トースター・グリルの場 合はトースター・グリル キーを1度押します。



2

タイマーセットキーを押し 時間を合わせる



0

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸皿 が回転して加熱が始ま ります。



表示が"0"になり、 加熱が終ります。 終了音が鳴ったら 食品を取り出す



加熱時間の決めかた

●同じ分量でも食品の種類(材質)によって調理時間も違います。 その目安はつぎのとおりです。

食品100g当たりレンジ600Wの加熱時間の日安

食品の種類生または生地からの調理あたたる	め
野菜類葉・果菜類 1分~1分30秒 50秒~1分	10秒
根 菜 類 1分30秒~2分 50秒~1分	10秒
魚 介 類 1分30秒~2分 50秒~1分	10秒
40秒~50	
め ん 類 50秒~1分	10秒
汁もの(みそ汁・スープなど) ―― 1分10秒~15	分30秒
飲みもの(酒・牛乳など) — 40秒~1	分
パン・まんじゅう — 20秒~40)秒
50秒~1分10秒	

(標準温度20℃のとき)

- ●食品の分量にほぼ比例します 分量が倍になれば時間も倍、半分になれば 時間も半分になります。
- ●加熱前の食品温度によっても違います 同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して 使う場合は、加熱時間がかかります。 また夏と冬では多少加熱時間が違います。
- ●使う容器によっても違います 容器の材質や大きさ、形状によっても加 熱時間は多少違ってきます。


レンジ 600W でひと煮立ちさせ、レンジ 200W または レンジ 100W でゆっくりじ っくり加熱します。ご飯などを炊くときに使う加熱方法です。



付属の丸皿、 回転台を使う。



食品を入れる




(ご飯の場合)

正しい使いかた

ンジのリ

加



1. レンジ キーを 1度押し レンジ 600W を選ぶ

* レンジ 200W または レンジ 100W にセットし たときは、②のレンジ キーは受けつけません。



2. タイマーセットキーを 押し時間を合わせる




レンジ 200W または レンジ 100W に セットする



レンジキーを押し、 レンジ 200W または レンジ 100W に合わせる (レンジ 200W の場合)


2. タイマーセットキーを 押し時間を合わせる





庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。






途中で変わる



終了音が鳴ったら 食品を取り出す



オーブン

正しい使い

が


た

上下ヒーターで、食品を包み込むようにして焼きます。 オーブン温度は、発酵・ $100\sim210$ $\mathbb{C}(10$ \mathbb{C} 間隔)・250 \mathbb{C} までセットできます。




オーブン (予熱なし)、発酵の使いかた

付属の丸皿、または角皿と 回転台を使う。



食品を入れる

※角皿を使ってロー ルケーキを焼くと きは、料理編の40 ページを参照しま



(クッキーの場合)

オーブン キーを 1度押しオーブン (予熱なし)にする



温度調節キーで 温度を合わせる ■加熱室が熱い場合 の最大設定温度は 210℃です。

■数秒後に時間合わ せ表示になります。 温度表示中でも時 間合わせできます。



■ 数秒後に変わる



3

発酵のときは オート あたため 弱 中 強 温度調節キー〇 を押して発酵に 合わせます。

タイマーセット キーを押し 時間を合わせる



加熱中に温度を変えるとき

温度調節キーへしを押すと、セッ トした温度が表示されます。再度、 温度調節キーを押して温度を変えま す。数秒後に時間表示に戻ります。 ※加熱時間は変えられません。

角皿を使うときは

加熱途中で角皿を取り出して、手前 と奥を入れ替えます。

●角皿を取り出すときは、厚めの乾 いたふきんや市販のオーブン用手 袋を使う。

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



加熱途中で残り時間が 変わることがあります。

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が "O" になり、 加熱が終ります。



250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。

オーブン (予熱あり)の使いかた



付属の丸皿、 または角皿と 回転台を使う。

予熱をする

回転台だけにします。



オーブンキーを 2度押し

オーブン (予熱あり)にする



オーブン

(発酵)

温度調節キーで温度を 合わせる

■加熱室が熱い場合の 最高設定温度は210 ℃です。

■数秒後に時間合わせ 表示になります。 温度表示中でも時間 合わせできます。

※予熱時間は自動的に 決まります。



➡ 数秒後に変わる



10分 1分 10秒

タイマーセットキーを 押し時間を合わせる





スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、回転 台が回転して予熱が始 まります。

■加熱室の温度を100 ℃から表示します。

■セットした温度にな





スタートキーを押す

終了音が鳴ったら

食品を取り出す




るか、20分経過する と予熱が終ります。



予熱が終ったらすぐに 食品を入れる

■予熱が終ってそのま まにしておくと、2 分間予熱を継続した 後、セットした時間 を加熱します。



(バターロールの場合)





庫内灯が点灯し、回転 台が回転して加熱が始 まります。

表示が"O"になり、

加熱が終ります。



レンジ トースター・グリル オーブン

オート あたため 弱 中 強

その後は自動的に210℃に なります。 角皿を使うときは

250℃の運転時間は

追加加熱などで

で行います。

れます。

予熱が不要なとき

予熱中、加熱中に

温度を変えるとき

温度を変えます。

に戻ります。

約5分です

手動 オーブン (予熱なし)の

使いかた(24ページ)の方法

温度調節キー ∧ 🗸 を押す

と、セットした温度が表示さ

再度、温度調節キーを押して

加熱中は、数秒後に時間表示

※加熱時間は変えられません。

加熱途中で角皿を取り出して、 手前と奥を入れ替えます。

●角皿を取り出すときは、厚 めの乾いたふきんや市販の オーブン用手袋を使う。

次のことをお調べください

●差込プラグが抜けていませんか。

- ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。
- ●表示窓に「0」が表示されていますか。「0」が表示されていない場合ドアを開け 閉めしてください。「O」表示します。
- ●ドアはきちんと閉まっていますか。
- ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。
- ●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。 ●調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたなどは
- 正しいですか。(ククレットガイドで、もう一度確認してください。) ●壁と近づきすぎていませんか。(4ページ参照)
- ●オート調理のとき、以上の内容を確認しても料理のできぐあいが悪い場合、 重量センサーの調節をしてください。(8ページ参照)
- ●ケーキやクッキーをくり返して調理する場合、丸皿や角皿をさましてからご 使用ください。こげすぎることがあります。
- ●角皿を誤って使用していませんか。
- 加熱室壁などに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。

以上のことをお調べいただき、それでも具合が悪い場合は直ちに差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

料理のできぐあいが悪い

動作しない

故障かな・・・・・と思ったら

レンジのとき 火花(スパーク)が出る

●回転台などに食品カスがついていませんか。

故障かな・・・・・と思ったら

次の場合は故障ではありません

- ■はじめてオーブンを使ったとき煙が でた
 - 加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、 空焼きをして油をとってください。(8ページ参照)
- ■動作中「カチ、カチ・・・」と音がする
- マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッ
- あたため キー、あたため2段キーを押しても スタートしない
- ドアを閉めてから5分以上過ぎています。ドアを開閉しなおしてあたため キーまたは あたため2段 キーを押してください。(11、15ページ参照)
- ■動作中「ジージー |と音がする
- インバーターの動作音です。
- ■角皿で加熱したら、むらが多い
- 角皿での加熱は、加熱途中で角皿の奥と手前の入れ替えが必要です。 (24・25ページ参照)
- ■回転台が右に回転したり、左に回転 したりする
- スタートするときのタイミングにより、右または左に回転します。 (料理の仕上がりには影響ありません。)
- ■調理終了後、しばらくすると「カチ」 と音がする
- 調理終了後にドアを閉めてから5分過ぎたときにはたらく待機電 力をオフするスイッチの音です。
- ■250℃に設定できないことがある
- 加熱室が熱い場合の最大設定温度は210℃になります。
- ■残り時間が途中で変わることがある
- オート調理とオーブン (予熱なし)のとき、料理を上手に仕上げる ため加熱途中で残りの加熱時間が変わることがあります。
- ■キーを押しても受け付けない
- 待機電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして表示窓 に「O」表示させてからご使用ください。
- ■終了音の音が切り替わった
- 仕上がり調節キー 🗸 を約3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音 色が切り替わります。(9ページ参照) この料理編の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動
- 生地を使うと上手にできないことがある ■表示窓に「M」が表示されたままで加熱 されない

■市販の料理ブックのオーブンメニューや市販の

- で様子を見ながら焼いてください。 差込プラグを抜いて、約5秒たってから、差し込みなおしてくだ さい。
- ■ドアを開けると加熱が取り消される
- オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開 けると、加熱が取り消されます。
- ■庫内灯の明るさが変わるときがある
- 断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。 故障ではありません。
- **■**終了音が鳴って残り時間が(1)になっ ても庫内灯が点灯し、食品が回転する
- 加熱始めに食品を置いた位置に、回転を止めるためです。(9ページ参照) ※加熱途中、ドアを開けたり、とりけしキーを押した場合は、その ときの位置で止まります。


加熱室内壁・前面・ドア内側

ポイントです。

お手入れはすぐにこまめにが

回転台を両手で持ち上げて取りはず してから、かたく絞ったぬれぶきん でふきます。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつ けた布でふきとり、その後必ず、かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとり ます。



丸皿・角皿・焼網・回転台

台所用中性洗剤をつけたスポンジた わしで汚れを落として水洗いし、水 気を十分にふきとります。

丸皿の汚れが落ちないときは、水で薄め た漂白剤に一晩つけ、十分水洗いしてく ださい。

やわらかい布でふきとります。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつ けた布でふきとり、その後必ず、かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとり

加熱室内壁に食品くずや汁をつけた

汚れがとりにくくなり、火花(スパー

ク)が出たり、さびや悪臭の原因にな

●加熱室側面のカバーの汚れがひどく、

△ 注意

パネルやドア、加熱室などをオ

ーブンクリーナー、シンナー、

ベンジン、スプレーのガラスみ

丸皿、角皿、焼網、回転台は金属た わしや鋭利なものでこすらない。 丸皿は傷がつき、割れやすくなりま す。角皿、焼網、回転台はさびるこ とがあります。



キャビネットやドアに水をかけない。

(さび、感電、故障の原因)

がきなどでふかない。

(傷・変形の恐れ)



★化学ぞうきんの使用は、その注

意書きに従ってください。

汚れがとれない場合には、販売店にご 相談のうえ、側面のカバーを取り替え てください。

ります。

ままにしない。

●加熱室(前面・加熱室内壁)には抗菌 脱臭ブラックコート処理がしてありま す。傷つきやすいので、たわしなど固 いものでこすらないでください。

においが気になるとき

|脱臭|キーを使います・・・・・・・・・ 魚を焼いた後、すぐ別の料理をするときや、加熱室のにおいが気になるとき に使います。 加熱室の油汚れをとり、においを軽減することができます。

脱臭のしくみ

加熱室に残った油やにおいの成分を、ヒーターの高熱で分解し加熱室外に排出し ます。

加熱室に残った食品くずは取れませんので、あらかじめふきとってください。

操作の手順は「空焼きのしかた」 8ページを参照してください。

「脱臭」の動作中や終了後しばらくは、ドア、キャビ ネット、加熱室、その周辺にふれない。(やけどの原因)



ご使用の後に

次のことをお調べ

ください

、次の場合は故障では

あ

b

ŧ

t

表示窓にこんな表示が出たとき

表示例	処置および調べるところ
	●重量センサーのO点調節の方法が間違っています。 回転台に丸皿だけをのせてドアを閉め、とりけしキーを押します。 ■数秒間、庫内灯が点灯し、O点調節が完了します。(8ページ参照)
	●重量センサーの調節中にドアを開けました。 ドアを閉めて、とりけしキーを押します。 ■数秒間、庫内灯が点灯し、0点調節が完了します。(8ページ参照)
	●回転台と丸皿がセットされていません。 回転台と丸皿をセットして加熱します。
	● <u>性解凍</u> の食品の分量が多すぎます。 解凍する食品の分量を100~1,000gにします。(19ページ参照)
H21、H23、H41、H81	●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてください。

正常にならない場合は、差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

補修用性能部品の最低保有期間

オーブンレンジの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

はは、は、大きなない。

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

● このオーブンレンジは、電源周波数が50Hz・60Hzどちらの 地域でもご使用になれます。

(部品交換の必要はありません。)

●ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販売店または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってからご使用ください。(3ページ参照)

|||に不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、お近くの日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表(29ページ)の窓口にお問い合わせください。

27・28ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

品 名	日立オーブンレンジ
形 名	(銘板に書いてあります)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	(できるだけ具体的に)
ご 住 所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

1988年1月1日 | 多型金田の日本の日本の日本

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

|--|

移出代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へなお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は 00 0120-3121-68

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は 00 0120-3121-11

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当する センターへおつなぎします。

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地 →
北海道地区 東北地区 関東・甲信越地区 中部地区 関西地区 中国地区 四国地・沖縄地区	(011) 833-5088 (022) 232-5088 (03) 3834-8588 (052) 795-5088 (078) 431-5088 (082) 231-5088 (0877) 47-1088 (092) 281-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10 仙台市宮城野区扇町1-1-45 台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル) 名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル) 神戸市東灘区甲南町1-3-8 広島市西区観音新町1-7-17 坂出市林田町4285-143 福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-F.12-



●印はオート調理です

レン	ノシ	りの	便	削な	使	い	か	た

湯せん(とかしバター/とかしチョコレート)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 31 · 31 · 31
加熱時間一覧表	· 33
朝食&お総菜	
● トースト (市販のロールパン/菓子パン)	• 34
ベーコンエッグ (巣ごもり卵)	• 34
ピザ (冷凍ビザ/冷蔵ピザ)	
● マカロニグラタン	. 35
ホワイトソース ····································	• 35
● / カボノフラン · ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
いり卵	. 36 . 90
鮭の塩焼き (塩鮭)	- 36 -
魚の照り焼き (ぶり/まぐろ/さわら)	
● フライ、ナゲット ····································	. 36
● イタリアンサラダ	• 37
ご飯······	• 37
茶わん蒸し	• 37
魚介	
あさりのワイン蒸し····································	. 38
● いかの三種盛り	· 38
● まぐろどんぶり	- 38
+\+\-7 1.0° \.	
お菓子・パン チーズチップス····································	
チーズチップス	39
べっこうあめ	· 39
焼きいも (ベークドポテト)	39
大福もち	
● 型抜きクッキー	
● 絞り出しクッキー ····································	
ロールケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
● デコレーションケーキ (スポンジケーキ) ············· ● チーズケーキ ····································	41
サースケーキ	42
バターロール (ロールパン)	

ī	1º	1	11/	庫網	林车	===
,	١.	ע	ツ) 里納	リカス・	죠 .

_	チルド食品 44
	さつま揚げ/厚揚げ/焼き魚のこんがりあたため(焼きとりのあたため
	うなぎのかば焼き)/ハンバーグ/チキンステーキ
•	調理済み冷凍食品 44・45

冷凍焼きおにぎり(冷凍たこ焼き)/冷凍ハンバーグ/ 冷凍春巻き/冷凍餃子

健康ダイエットメニュー

フライ

煎りパン粉の作りかた	45
● えびのガーリックフライ	<u>4</u> F

かなまのマーコー

グーユー	
● 八宝菜	41
● 牛肉とピーマンの細切り炒め(チンジャオロウス-	-) 46
● 豚肉とキャベツの辛みそ炒め(ホイコーロウ)·····	40
● 鶏肉ときのこの中華炒め	• • •
● 焼きそば······	···· 47

レンジの便利な使りかた

湯せん



バター (40g) を耐熱容器に入れ レン ジ200W 約1分40秒 加熱します。トー スト用のぬりバターにするときはレ ンジ 100W を使い 約1分30秒 加熱して やわらかくします。

とかし チョコレート

チョコレート(50g)を細かく砕いて 耐熱容器に入れ、途中かき混ぜながら レンジ 200W 4分30秒~5分 加熱しま す。

バターやチョコレート、煮干しは、 ンジ 600W で加熱すると、飛び散った り、こげたりすることがあります。

乾 燥

湿った塩、固まった砂糖

レンジ 600W 1~2分 ずつ加熱すれば もとのサラサラ状態になります。

煮干しで カルシウムふりかけ

煮干し(120g)は内臓を取って皿に広 げ レンジ 200W 4~5分 途中かき混ぜ ながら加熱しま

す。 冷めてからクッ キングカッター かミキサーにか け、塩(少々)で 味をつけます。



簡単利用

豆腐の水きり

塩、砂糖(各100g)はそれぞれ皿に広げ 1丁(約300g)を皿にのせてレンジ(600W) 1分30秒~2分30秒 加熱し、ふきんなど で水気をふき取ります。

干ししいたけのもどし

容器に干ししいたけ(2~3枚)とひた ひたの水を入れてラップか小皿で落 としぶたをしレンジ 600W 1分~1分30秒 加熱します。

アイスクリームを 食べごろに

カチカチに凍った冷凍アイスクリーム は容器に入れ、100gあたりレンジ100W 40~50秒 で食べごろになります。

●食品は保存状態や種類によって加熱時間が多少異なります。様子を見ながら加熱し てください。

ノンフタント合口

*電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。

イノ人ダノト良品	*加熱時間は、高周波出力600Wの目安時間です。	(1ml=1cc)
種類	作りかたとコツ	加熱時間
発泡スチロールや 袋入り ラーメン・ ヌードル など	カップまたは袋から出して別の容器に移します。 水の量はめんが水面から出ないように300~400mlを入れて図 のようにラップをします。 破裂防止のため ●めんは、水面から出ない大きさにします。 1cm<らい ●加熱後、よくかき混ぜます。	カップめん(標準量) レンジ 600W 5~6分 袋入りラーメン レンジ 600W 6~7分
アルミパックの レトルト食品 カレー・ 丼ものの 具など	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移しラップまたはふたをします。 ●加熱後、よくかき混ぜます。 ●おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入っているものやカレーなどは、飛び散ることがあります。	あたため
真空パック食品で飯ものなど	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてからラップまたはふたをします。 ●加熱後、よくかき混ぜます。 (袋のまま加熱するときは、袋に2~3か所穴をあけて、メーカーの指示に従い手動調理で加熱します。)	あたため



様子を見ながら加熱時間を調節します。 ●印はラップまたはふたをします。

レンジ調理

葉・果菜、根菜メニュー

(あたため、解凍あたためメニューと冷凍した野菜は14ページ、酒、牛乳は17ページを参照してください。)

			T	,		
	メニュー名	オート調理	調理のコツ	おおい		安(レンジ 600W)
	1,			の有無	分量	加熱時間
葉菜	ほ う れ ん 草 小 松 菜 ・ 春 菊 白 菜 ・ も や し キ ヤ ベ ツ	ゆで野菜 5葉 菜	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水にとってアク抜き、色どめをする。 白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるにあげて水気をきる。	•	200g	2分10秒 ~2分30秒
	なす		用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水にとって色どめをする。			
果	カリフラワーブロッコリー	ゆで野菜 5葉 菜	小房に分ける。 ブロッコリーは加熱後、冷水にとって色どめをする。		200g	2分30秒~3分
*	グリーンアスパラガス	(7 (3)木 (0 米 木	はかまをはずし、穂先と根元を交互にする。			
菜	さやいんげんさやえんどう		筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色どめをする。		200g	2分30秒~3分
	とうもろこし	ゆで野菜 5葉 菜	皮をラップ代わりにするときは、ひげを取り除く。		300g(1本)	5~6分
	かぼちゃ	強	大きさをそろえて切る。		200g	3分~3分30秒
根	に ん じ ん さ つ ま い も さ と い も	ゆで野菜 6根 菜 弱	皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、 ぬめりを取る。		200g	約4分
菜	ご ぼ うれんこん	ゆで野菜 6根 菜	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きして から酢をふりかけて加熱する。	•		כלו ניה
1	じゃがいも大 根	[沙飞五木][〇秋] 未	じゃがいも丸ごと1個を加熱するときは、丸皿の中心から	ı	150g	約4分
			少しずらして置いて加熱し、さいの目切りは「弱」で。		300g	6~7分
炒めもの	八 宝 菜 牛肉とピーマンの細切り炒め 豚肉とキャベツの毛みそ炒め 鶏肉ときのこの中華炒め 焼 き そ ば	1炒めもの	46、47ページ参照	•	標準量	レンジ 600W 8~9分

生ものの肉、魚の解凍の目安時間

(食品の保存状態、形状などにより仕上がりが変わ りますので途中様子を見ながら加熱してください。)

材料	分量	加熱時間 ([レンジ[100W])	材料	分量	加熱時間 ([レンジ]100W])
ひき肉	200g	4分30秒~5分30秒	まぐろ(ブロック)	200g	3分30秒~5分
薄切り肉	200g	4~5分	いか(ロール)	100g	1分30秒~2分
鶏もも肉 (骨なし)	250g	(皮側を下にして) 5分~6分30秒	切り身魚	1切れ (100g)	2分~2分30秒

※ラップやふたなどのおおいをはずし、発泡トレーにのせたままで加熱します。

オーブン調理

●手動調理での付属品は丸皿を使用します。 ただし、*印のメニューは回転台のみを使用します。

()は予熱ありの加熱時間

				()は 1 煮の り切れ	((40)100)
	メニュー名	オート調理	手動調理の目安		
	у	カー 一切生	標準分量	加熱方法と加熱時間	記載ページ
朝食	トースト*	14トースト	2枚	オーブン 210℃ 8~9分	34
おか	マカロニグラタン	13グラタン	20	オーブン 210℃ 約28分(約26分)	05
お総菜	冷凍グラタン	13グラタン 強	200	オーブン 210℃ 約32分(約28分)	35
お	型抜きクッキー 絞り出しクッキー チーズクッキー	お菓子 [12クッキー]	丸皿1枚分	オーブン 160℃ 24~26分(約23分)	40
菓	デコルーションケーナ	お菓子「11ケーキ」	直径15cm	オーブン 150℃ 32~36分(約32分)	
子	デコレーションケーキ (スポンジケーキ)	お菓子 11ケーキ	直径18·21cm	【オーブン】150℃ 44~48分(約42分)	41
		お菓子「11ケーキ」	直径24cm	オーブン 140℃ 52~56分(約52分)	
	チーズケーキ	お菓子コナーキ強	直径21cm	オーブン 140℃ 約60分(約56分)	42

標準計量カップ・スプーンの質量表(単位g)

(1ml = 1cc)

このククレットガイ ドに使用している計 量カップ・スプーン の質量(重量)は表の とおりです。

ホーコ里カノノ			ノリ貝	里衣(半位6)		(1	ml=1cc
計量	1	大さじ		計量	3	大さじ	1
食品名	(5ml)	(15ml)	(200ml)	食品名	(5ml)	(15ml)	(200ml)
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	16	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	5	16	220
食塩	5	15	210	マヨネーズ	5	14	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	110	粉チーズ	2	6	80
小麦粉(薄力粉)	3	8	100	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	8	105	油・バター・ラード	4	13	180
パン粉	1	4	45	ココア	2	6	80
粉ゼラチン	3	10	130	白米	_	_	160
トマトケチャップ	6	18	240	炊きたてご飯	_	_	120

朝食&

作りかた

回転台の中央に寄 せて食パンを並べ 14トースト で焼き ます。



(ひとくちメモ)

● 市販のロールパンや菓子パン(2~4個) 焼くときは、包装をはずし、回転台に並 ベ オープン 210℃ 7~9分 焼きます。

トーストのコツ

●一度に焼ける分量は1~2枚 ●パンの置きかたは



1枚のときは、片方に寄せ て置きます。



フランスパンなど小 形のパンは、円周に置きます。 山形パンは交互になるよ うに置きます。

●裏返しは不要

上下ヒーターで、表と裏を同時に焼き ます。(回転台の構造上、表と裏の焼け 具合はやや違います。)

●仕上がり調節は

(9ページ参照)

パンの厚さや種類(メーカー)、保存 状態によって焼き色が違います。 焼き色を濃いめにしたいときは「やや


強か強に、薄くしたいときはやや 弱か弱にします。


冷凍したパンはやや強で、乾燥ぎみ のパンは「やや弱」で焼きます。 弱から強まで5段階に調節できます。

●焼き上がったらすぐ取り出す

△ 注意

バター、ジャム等を多量 に塗ったパンを焼かない。 (発火する恐れ)





ピザ

ベーコンエッグ

カロリー

玉ねぎを器に敷き、卵を割り入れて卵

黄を竹串で2~3か所つき刺し、卵黄

膜に穴を開けてベーコンを散らしま

す。おおいをして「レンジ 200W 2分

● ゆでたほうれん草(20g)を敷いて巣ご

△ 注意

卵を レンジ 600W で加熱すると破

必ずレンジ 200W で加熱してくだ

ときほぐさない卵を、卵だけで加熱す

ると破裂しますので、他の材料と組み 合わせて加熱してください。また、加

熱直後、卵黄を竹串などでつき刺さな

● レンジ 200W でも、加熱しすぎると

破裂することがあります。

レンジ 200W 2分~ 2分30秒

材料(1個分)

玉ねぎ(薄切り)…

作りかた

ベーコン(1cm角切り)......

~2分30秒 加熱します。

もり卵にしてもよいでしょう。

(ひとくちメモ)

裂します。

いでください。

さい。



・ ′¼枚

約110kcal

18~22分



カロリー 約750kcal

200℃

材料(直径18~20cmのもの1枚分)

市	販のピザクラスト(ピザの台) 1枚
ب	ザソース(市販のもの) 適量
	「玉ねぎ(薄切り) ½個弱(約40g)
	「 玉ねぎ(薄切り) ½個弱(約40g) ベーコン(たんざく切り) 30g
Δ.	サラミソーセージ(薄切り) 4枚
V	サラミソーセージ(薄切り) 4枚 ピーマン(輪切り)1個
	マッシュルーム缶(スライス)

インフェル Д山(スプイス)	
スタッフドオリーブ(薄切り) 3	Œ
ナチュラルチーズ(ピザ用) 50){
塩、こしょう各少	!

作りかた

- 丸皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷いてピザクラストをの せます。
- ❷ ピザソースをぬり、 △を並べて軽 く塩、こしょうをし、チーズとオリー ブを全体に散らし、オーブン 200℃ [18~22分焼きます。

(ひとくちメモ)

・冷凍ピザや冷蔵ピザは様子を見ながら 加熱します。



マカロニグラタン

13グラタン





加熱時間の目安(2皿分)約27分 カロリー(1人分) 約500kcal

材料(4人	分)
マカロニ	
C 100 +	+ 10/1

マス	300
1	「鶏もも肉(1cm角切り)100g
	大正えび(尾と殻を取り、背わたを取っ
	て半分に切る) 8尾(約100g)
	玉ねぎ(薄切り)½個(約100g)
ωj	マッシュルーム缶(スライス)
İ	·····································
	バター
Į	_ 塩、こしょう 各少々
ホワ	フイトソース カップ3
ナラ	チュラルチーズ(ピザ用または粉チーズを
遃	量)

作りかた

- マカロニはゆでてざるにあげ、サラ ダ油(分量外)をまぶします。
- ❷ 深めの耐熱容器に◎を入れ レンジ 600W 約6分 加熱し、マカロニと合わ せます。
- ❸ ②にホワイトソースの半量を加え *て*あえます。
- 4 バター(分量外)をぬったグラタン 皿に③を分け入れ、残りのホワイト ソースを全体にかけて、上にチーズ を散らします。
- **⑤** ④を丸皿に並べ、13グラタン で焼 きます。
- 6 残りも同様にして焼きます。

ホワイトソース

作りかた

● 深めの容器に小麦粉とバターを入 れ レンジ 600W で加熱して泡立て器 でよく混ぜます。

❷ 牛乳を少しずつ加えながらのばし レンジ 600W で途中かき混ぜながら加 熱します。

		分 量	カップ1	カップ2	カップ3
		牛乳	カップ1	カップ2	カップ3
'	材	小麦粉 (薄力粉)	20g	30g	40g
料料		バター	30g	40g	50g
		塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
作りかた	0	小麦粉、バターを加熱 レンジ 600W	約1分10秒	約1分40秒	約2分
	0	牛乳を加えて加熱 レンジ 600W	4~5分	6~8分	11~12分



冷凍グラタン

13グラタン





仕上がり調節強

加熱時間の目安 約30分

材料(2人分)

作りかた

冷凍グラタンを丸皿に並べ、13グラタン 強で焼きます。

(ひとくちメモ)

ソースがふきこぼれることがあります。

グラタンのコツ

●分量は

一度に1~3人分まで焼けます。

●容器は

グラタン皿を使います。また冷凍品な どに使われているアルミケース皿のま までも焼けます。

●焼くときの皿の置きかたは







1回のときは前後どちらかに寄せます。 容器によっては3皿が入らないものがあ ります。

●具の状態によって

焼き上がりが違ってきますから、具の あたたかいうちに焼きます。つめたい ときは レンジ 600W であたためてか ら焼きます。

●仕上がり調節は


焼き色を濃いめにしたいときは「強」に、 薄めにしたいときは「弱」にします。

●焼きが足りなかったときは

オーブン 210℃ で様子を見ながら、 さらに焼きます。

△ 注意

具によっては飛び散ることがあります。 いかを使うときは全体に切れ目を入 れ、マッシュルームは切ったものを使 ってください。



ウインナーソーセージ のベーコン巻き

レンジ 600W 約2分



カロリー(1個分) 約120kcal

材料(12個分)

ベーコン(半分に切る) …… 6枚(約100g) ウインナーソーセージ … 6本(約100g)

作りかた

- ウインナーソーセージは切り目を 入れるか、フォークや竹串で穴をあ け、半分に切ります。
- 2 ウインナーソーセージをベーコンで 巻き、楊枝で止めて皿に並べ「レンジ 600W 約2分 加熱します。

(ひとくちメモ)

ウインナーソーセージの代わりにチー **ズやさやいんげん**などを使ってもよいで しょう。



いり卵







	カロリー	約90kcal
材料(1個分)		
· · ·		, ,(=)
፟ √ [砂糖		小さじ%
❷[塩		

作りかた

- 耐熱コップに卵を割り入れ、◎を 加えて箸でよくかき混ぜます。
- ② レンジ 600W 約40秒 加熱します が、途中ふくらんできたら手早くか き混ぜ、再び加熱します。



鮭の塩焼き



カロリー (1切れ分) 約170kcal

材料(4切れ分)

生鮭の切り身(1切れ約100gのもの)・4切れ

作りかた

- 鮭全体に軽く塩をふります。
- ❷ 丸皿に焼網をのせて、サラダ油(分 量外)をぬってから①を並べ、トースター ·グリル 20~24分 焼きます。



(ひとくちメモ)

● 塩鮭 (1切れ約100gのもの・4切れ) も 同様にして焼き上げられます。

魚の照り焼き

カロリー(ぶり1切れ分) 約270kcal

材料・作りかた

ぶり、まぐろ、さわら(1切れ約100gの もの・各4切れ)は、たれ(しょうゆ、 みりん各カップ/4) に約30分ほどつ けてから 鮭の塩焼き を参照し トースタ ー・グリル 18~20分 焼きます。



フライ、ナゲット





加熱時間の目安 約11分

材料

揚げ調理済み冷凍フライ、チキンナゲット · 100~300g

作りかた

包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並 ベ パリッ庫網焼き 10冷凍 (2度押し) で焼きます。

パリッ庫網焼きのコツ

●分量は

- 1人分(約100g)~4人分までです。 (この分量以外のオート調理はできませ
- ●冷めたコロッケ、フライ、天ぷら などのあたため

パリッ庫網焼き 9 冷蔵 (1 度押し) 弱 で、同様にできます。

●小さくて焼網にのらないものは、 丸皿に直接またはオーブンシートを敷 いた上に並べ オープン 210℃で様子 を見ながら加熱します。

イタリアンサラダ







加熱時間の目安 . 約9分 カロリー(1人分) 約400kcal


材料(4人分)
さやいんげん
じゃがいも 大2個(約400g
サラミソーセージ(薄切り) 12枚
プロセスチーズ
スタッフドオリーブ(薄切り) 12個
「アンチョビー(みじん切り) 8枚
玉ねぎ(みじん切り) … ¼個(約50g)
💁 パセリ(みじん切り) 大さじ 1
レモン汁 大さじ1
しこしょう 少々
オリーブオイル ········ カップ $lac{\gamma}{2}$
レモン(くし形切り)

作りかた

- さやいんげんはへたを取り、長い ものは半分に切ってラップで包み「ゆ で野菜 5葉菜 で加熱してざるにとり ます。
- ❷ じゃがいもはきれいに洗い、皮ごと ラップで包み 6根菜 で加熱します。 熱いうちに皮をむき、厚さ1cmの半月 切りにします。
- ❸ プロセスチーズは1cm角のさいの 目切りにします。
- ④ ボールに ◎を入れ、かき混ぜなが らオリーブオイルを加えてドレッシ ングを作ります。
- **6** 材料すべてを④のドレッシングで あえて皿に盛り、レモンを飾ります。

♦ < オリーブオイルを使った ドレッシングでヘルシーに


オリーブオイル(大さじ3)、酢(大さ じ2)、塩(小さじ%)、砂糖、こしょ う(各少々)をよく混ぜて作ります。



ご飯

材料(4人分)

作りかた



カロリー(1人分) 約260kcal

● 米は洗い、ざるにあげて水気をき

り、容器に入れ、分量の水を加えてふ

たをし、約1時間つけて吸水させます。

② レンジ 600W 約8分、レンジ 200W

20~30分 リレー加熱してかき混ぜ、ふ

ご飯のコツ

ふきこぼれないようにします。市販の

加熱する前に分量の水に1時間ほどつ

●水の量と加熱時間 (1ml=1cc)

きんとふたをして蒸らします。

●大きくて深めの容器で

煮込容器を使うと便利です。

け、充分吸水させます。


●必ず吸水を




· カップ2(320g)

.. 440~480ml

(1ml=1cc)





茶わん蒸し



カロリー(1人分) 約130kcal

材料(4人分)

卵液(卵1にだし汁約3の割合)
卵 ······· 3個(約150ml)
【だし汁 ························ 450~500ml ▲ しょうゆ、塩·················· 各小さじ¾ みりん ····································
△ しょうゆ、塩 各小さじ¾
鶏肉(そぎ切り) 約40g
酒
えび(殻つき) 4尾
かまぼこ(薄切り) 8枚
干ししいたけ(もどして石づきを取り、
そぎ切り) 8切れ
ゆでぎんなん 8個
三つ葉
(1ml=1cc)

作りかた

- **●** ボールで卵をよくときほぐし、 を加えて混ぜ、裏ごしします。
- ② 鶏肉は酒をふりかけておきます。 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取ります。
- ❸ 容器に②を入れてラップまたはふ たをして レンジ 200W 約2分30秒 加 熱します。
- ◆ 茶わん蒸し容器に③、かまぼこ、し いたけ、ぎんなんを入れ、①を八分目 くらいまでそそぎ入れ、共ぶたをしま す。
- 6 ④を丸皿の周囲に等間隔に並べ 牙 ープン 160℃ 34~38分 加熱し、加熱 後、加熱室から出して約5分ほど蒸ら し、三つ葉をのせます。


加熱時間 レンジ 600W 水の量 米の量 レンジ 200W レンジ 600W (約6分) カップ1 240 (160g) ~260ml レンジ 200W (約15分) レンジ 600W (約10分) カップ3 640 (480g) ~700ml レンジ 200W (約30分)

魚介類の解凍

生解凍 7さしみ







あさりのワイン蒸し

レンジ 600W 3~4分



カロリー 約120kcal

材料	
あさり(殻つき) ····································	約400€
白ワイン	大さじ3
バター	
パセリ(みじん切り)	

作りかた

- 砂をはかせてからよく洗います。
- ② ① を深めの皿に並べ、ワインをか けてバターを散らし、おおいをしてレ ンジ 600W 3~4分 加熱し、蒸し上が りにパセリをふります。

(ひとくちメモ)

- ワインを酒に代えると酒蒸しになりま
- ●砂をはかせるときの水の量は半分つか る程度にします。貝が呼吸して水を飛ば すことがありますので、アルミホイルか ボールをかぶせておきます。

加熱時間の目安 約6分

材料(4人分)
冷凍いか
〈真砂あえ〉
たらこまたは明太子 ½腹(約50g
酒 少々
〈うにあえ〉
練りうに 大さじ 1
卵黄
酒 少々
〈木の芽あえ〉
白みそ 大さじ1
砂糖、だし汁 各大さじ1
酒 少々
木の芽(みじん切り) 4枚

いかの三種盛り

作りかた

- いかはラップなどの包装をはずし て発泡スチロールのトレーにのせ「生 解凍 7さしみ で解凍します。
- ② ①をサッと洗って水気をふき、糸 づくりにして3等分します。 それぞれ、合わせた衣であえます。

(ひとくちメモ)

- ◆ 衣のかたさは酒、だし汁で加減します。
- 生解凍 のコツは19ページを参照しま



作りかた


- まぐろは いかの三種盛り 作りかた の①要領で解凍し、そぎ切りにしま
- ❷ どんぶりにご飯を盛り、しその葉を のせて、まぐろを並べます。切りご まを散らしてのりをのせ、わさびを 添えてから〇を等分してかけます。



お菓子・パン



チーズチップス



カロリー 約340kcal

材料
$\neg = \cdot$


スライスチーズ(4等分する)3枚
「白ごま、黒ごま、パプリカ、青のり粉、 ドライパセリ、スライスアーモン ド、荒びきブラックペッパー、カ
A ドライパセリ、スライスアーモン
) ド、荒びきブラックペッパー、カ
レー粉、桜えびなど 各少々

作りかた

- ●チーズに⊝の中から好みのものを 選んでのせます。
- ❷ 丸皿にオーブンシートを敷き、①の チーズを、間隔をあけて並べ「レンジ 600W 4分30秒~5分 途中様子を見な がら、加熱します。

(ひとくちメモ)

- ●スパイスなどをふるときに型紙を使う ときれいです。
- ●スライスチーズはメーカーによって仕 上がりが違います。様子を見ながら加熱 してください。
- 続けて焼くときは、加熱時間をひかえ めにします。



べっこうあめ

レンジ 600W 約3分





大さじ1

	カロリー	約150kca
材料		
砂糖		大さじZ

作りかた


- まな板にアルミホイルの表を上に して広げます。
- ❷ 小さめの耐熱容器に砂糖と水を入 れて レンジ 600W 約3分 加熱し、少 し黄色に色づいたら取り出します。
- ❸ 熱いうちに②をアルミホイルの上 に好みの大きさに流し、楊枝をつけ ます。冷めたらアルミホイルからは がして取ります。





焼きいも

オーブン



カロリー(1本分) 約310kcal

材料・作りかた

さつまいも(1本約250gのもの·2~4 本) は丸皿に並べ オープン 250℃ 45~ 50分で加熱します。

(ひとくちメモ)

- じゃがいも(1個約150gのもの・3個) も同様にして加熱し、ベークドポテトに。
- ◆ さつまいも(1本約250gのもの) 1~ 2本なら丸皿にのせた焼網に並べ パリッ庫網焼き 10冷凍(2度押し)強で作 れます。



大福もち

レンジ 600W 40~50秒



カロリー(1個分) 約160kcal

材料・作りかた

切りもち1切れ(約50g)は水にくぐら せてから片栗粉を敷いた皿にのせ「レ ンジ 600W 40~50秒 加熱します。 ふくらんだもちの上にひと口大に丸 めたあんをのせて包み込みます。



加熱時間の目安 約26分 カロリー 約970kcal

110ຊ
· 50g
· 40g
· ½個
・少々

作りかた

- ① バターはハンドミキサーで白っぽ くなるまでよく練り、砂糖を加えて、 さらによく混ぜます。
- ❷ 卵を加えてクリーム状になるまで よく混ぜ、バニラエッセンスを加え ます。
- ❸ 小麦粉をふるいながら加え、木し やもじでさっくりと混ぜます。ひと つにまとめてラップで包み、冷蔵室 で約1時間休ませます。
- 生地をラップの間にはさみ、めん 棒で5mmの厚さにのばします。
- ⑤ 上のラップをはずし、直径3cmの 型で抜き、アルミホイルを敷いた丸皿 に並べ、お菓子 12クッキーで焼きます。



(ひとくちメモ)

ハンドミキサーがない場合は泡立て器 を使います。

絞り出しクッキー

加熱時間の目安 約26分 カロリー 約870kcal

材料(丸皿1枚分)	
小麦粉(薄力粉)	90g
バター(室温にもどす)	
砂糖	
卵(ときほぐす) 大さ	U2
バニラエッセンス	少々
ドライフルーツ (小さく切ったもの) …	適量

作りかた

- 型抜きクッキー作りかた①~③の 要領で作り、菊型の口金をつけた絞り 出し袋に入れます。
- ❷ 丸皿にアルミホイルを敷いて①を 絞り出し、上にドライフルーツを飾り お菓子 12クッキー で焼きます。

クッキーのコツ

●小麦粉を混ぜるとき

切るようにさっくりと混ぜ、練らないよ うにします。

●生地がベタつくときは

ラップで包み、冷蔵室でしばらく冷やし てから作ります。

打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当 りが悪くなります。


- ●生地の大きさや厚みはそろえて 大きさや厚みが違うと、焼き上がりにむ らができます。
- ●焼き上がったらすぐ取り出す そのまま加熱室に置くと、余熱でこげす ぎることがあります。

●生地の保存は

冷蔵室で1週間、冷凍室で1か月くらい もちます。ラップに包んで保存しておき ます。

●市販の生地を使うときは

生地の種類により焼けかたが違うので、 33ページの加熱時間一覧表を参考に手 動で様子を見ながら焼きます。



ロールケーキ

オーブン	160℃	
予 熱	約15分	S

カロリー	約1080kc

材料(角皿1枚分)	
小麦粉(薄力粉)	80e
砂糖	
卵(ときほぐす)	4個
バニラエッセンス	少々
● 「牛乳 ·······················大さ」 バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	じ1
あんずジャム(粒のあるものは裏ごす)… ;	適量

作りかた

- 角皿に薄くバター(分量外)をぬり、 硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷きます。 し、溶かします。
- ❷ 卵をハンドミキサーで七分通り泡 立てて砂糖を加え、もったりするまで 充分に泡立て、バニラエッセンスを加 えて混ぜます。小麦粉をふるい入れ、 木しゃもじでさっくりと混ぜ 🖰 を加 えて手早く混ぜます。
- ❸ ①に②を流し込み、底をたたいて 表面を平らにします。
- 4 オープン 予熱 160℃ 約15分 で 予熱をします。
- 6 予熱終了音が鳴ったら③を皿受棚 に入れて焼き、残り時間4~6分の ところで角皿を取り出して手前と奥 を入れ替えて、さらに焼きます。
- 6 焼き上がったらふきんの上に角皿 を返し、硫酸紙をはがして焼き色の ついている面を上にしてあら熱をと ります。
- ◆ 生地を裏返してナイフで1~2cm 間隔にすじをつけ、巻き終りを2cm 残してあんずジャムをぬり、手前か ら巻き、巻き終りを下にしてしばら くおいてから切ります。

(ひとくちメモ)

● 冷蔵室で冷やし、落ちつかせてから切 ると、きれいに切れます。



デコレーションケーキ(スポンジケーキ)







加熱時間の目安 約41分 カロリー 約1150kcal

材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個	
小麦粉(薄力粉)	
砂糖	· 100g
卵(卵黄と卵白に分ける)	3個
バニラエッセンス	少々
▲ 「 牛乳 (室温にもどす) 大	さじ1
△ 「牛乳(室温にもどす) 大 バター	20g
ホイップクリーム	… 適量
くだもの、アーモンド	

作りかた

- 型にバター(分量外)をぬって硫酸 紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴった りと敷きます。

 のを合わせ

 レンジ 200W 約1分30秒 加熱して溶かします。
- ② ボールに卵白を入れ、ハンドミキサ ーで軽く泡立 てて砂糖を加 え、ツノが立 つまで泡立て ます。

(別立て法)



- ❸ 卵黄を加えてバニラエッセンスを 加えます。
- ◆ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもで 練らないように、さっくりと混ぜ、A を加えて手早く混ぜます。 ⑤ 一気に型に流し入れ、型をトント
- ンと軽く落として空気を抜き、丸皿に のせ お菓子 11ケーキ で焼きます。
- して焼き縮みを防ぎ、型から取り出 して硫酸紙をはがします。充分に冷 まし、クリームやくだものなどで飾 ります。

共立て法の作りかた

❷ ボールに卵を割り入れ、ハンド ミキサーで七分通り泡立てます。 砂糖を加え、もったりするまで泡 立てて(生地で「の」の字が書ける) からバニラ

エッセンス を加えます。 作りかた④ から同様に します。



ケーキのコツ

●直径15~24cmのケーキが作れます

	E IO	LTUINO TOTALA		F110 90
材料大きさ		直径15cm	直径21cm	直径24cm
小 麦 粉 (薄力粉)		60g	130g	180g
砂料	唐	60g	130g	180g
ğβ .		2個	4個	6個
バター		10g	25g	30g
牛乳		小さじ2	大さじ4	小さじ5
作りかた	0	約1分10秒	約1分50秒	約2分
かた	6		11ケーキ	
加熱時間 の目安約38分 約		約44分	約48分	

●加熱室が熱いときは

オープン トースター・グリル 14トースト 使用後で、加熱室が熱いと焼き色が濃い めになります。

●ケーキの型は

底は取りはずしができ、側面は止め金 などのないフラットなものを使います。 表面にフッ素やシリコンが施されてい る型では上手に仕上がらないことがあ ります。手動調理で焼いてください。 (33ページ参照)

- ●卵やボールはあたためると 泡立ちやすくなります。
- ●卵白の泡立ては充分に

泡立ての目安は、泡立て器かハンドミ キサーで生地を持ち上げた跡がピンと ツノが立ったようになるまでです。


●良好な仕上がりは

きめがそろっていてふくらみがよい。




スポンジケーキ作りのポイント

断面			Service Services	
状況	●ふくらみが悪い ●全体にきめ(目)がつまっている ●固くしまっている	●ふくらみが悪い ●ぼそぼそしている ●きめがあらく、粉がダマになって 残っている	●表面に目立つシワがある●全体にきめがあらい●中央部が沈む	●部分的に目のつまったところがある ●ふくらみやきめにむらがある
原因	●卵の泡立てかたが足りない●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて、卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)●生地を長時間放置した●砂糖の量が少なかった	●小麦粉の混ぜかたが足りない ●小麦粉をふるっていない	●きちんと空気抜きをしていない ●ボールに残っている泡の消えた生地を、型の中央に入れた(端の方へ入れる) ●小麦粉の量が少なかった ●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて 卵の泡がつぶれた(切るように混ぜ	●溶かしバターが均一に混ざっていない (バターが熱いうちに混ぜること)



チーズケーキ



仕上がり調節強

加熱時間の月安 約60分 カロリー 約2720kcal

材料(直径21cmの金属製ケーキ型1個分)
クリームチーズ 400g
バター 50g
卵(卵黄と卵白に分ける) 4個
粉砂糖 ····································
小麦粉(薄力粉) 40g
生クリーム(室温にもどす) 50ml
レモン(皮はおろし、汁と混ぜる)/2個分
(1ml=1cc)

作りかた

● 型にバター(分量外)をぬって硫酸 紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴっ たりと敷きます。



② ボールにクリームチーズを入れ \(\bu \) ンジ 200W 4~5分 途中かき混ぜなが らクリーム状になるまで加熱し、卵黄 を加えて木しゃもじでよく混ぜます。



❸ バターは容器に入れ レンジ 100W |約2分||加熱してやわらかくしたものを ②に練り込み、粉砂糖½量と小麦粉 を合わせてふるい入れ、ダマになら ないように混ぜ、生クリームとレモ ンを加えます。



4 別のボールに卵白を入れて、軽く 泡立て、残りの粉砂糖を入れ、ツノ が立つまで泡立て、③に2回に分け て加え、さっくりと混ぜます。



6 ④を型に入れ、型を軽く落として 表面を平らにし、丸皿にのせてお菓子 11ケーキ 強で焼きます。 あら熱がと れたら型に入れたまま冷蔵室で冷や して型からはずします。



パウンドケーキ

	オーブン 予熱	
L		

_		カロリー	約1730kcal
	材料(19×8.5×		
0	₹ ∫ 小麦粉(薄	り粉)	············ 100g ······· 小さじ½
ð	沙糖	•••••	80g
/	バター(室温にも	,どす)	100g
			2個
	バニラエッセン		
l	ノーズン、アン [・]	ゼリカ、チェ	リーなどの
	ドライフルー	-ツ(細かくき	ざみ、ラム酒
	大さじ1につけ	ナたもの)	60g

作りかた

- 型にバター(分量外)をぬって硫酸 紙(ケーキ用型紙)を敷きます。
- ② ボールにバターを入れ、ハンドミ キサーで練り、砂糖を2回に分けて加 え、よく混ぜ、バニラエッセンスを加 えます。卵を少しずつ加えながら混 ぜ、ドライフルーツを加えて木しゃも じで混ぜ合わせます。②を合わせて ふるい入れ、練らないようにして混 ぜます。
- ❸ ②を型に入れ、型を軽く落して生 地を詰め、生地の中央をくぼませて表 面をならし、丸皿にのせてます。
- ❸ オープン 予熱 [150℃] 50~54分で予
- ◆ 予熱終了音が鳴ったら③ を入れて 焼きます。

(ひとくちメモ)

● ドライフルーツの代わりに、薄切りの バナナ(約100g)ときざんだチョコレー ト (約30g)を加えてチョコバナナケー **キ**にしてもよいでしょう。



バターロール (ロールパン)

オーブン 予熱

170℃ 約17分



(1ml=1cc)


カロリー(1個分) 約150kcal

材料(6個分)
「小麦粉(強力粉) ··················· 150g
○ 小麦粉(強力粉)
し塩 ··············· 小さじ%弱(約2g)
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)
····························· 小さじ1(約2.5g)
「ぬるま湯(約40℃)········ 20~30ml
【 牛乳(室温にもどす) 50ml
バター(室温にもどす)
(つやだし用卵)
「卵
塩 ひとつまみ

作りかた

- ボールに 🖺 とドライイーストをふ るい入れ、®を加えて手で軽く混ぜ、 バターを少しずつ加え、よく混ぜて ひとまとめにします。
- 2 生地がベトつかなくなり、ボールか らくるんと離れるようになるまでよく こねます。
- ❸ 台にたたきつけてのばしたり、半分 に折って押し たりしながら 約15分こね、 生地を丸めま す。
- ₫ バター(分量外)を薄くぬったボー ルに入れ、霧を吹き、ラップか固く 絞ったぬれぶきんをかけます。

丸皿にのせて オープン 発酵 50~60分 発酵 させます。



⑤ 生地が2~2.5倍に発酵したら指に 小麦粉をつけ、生地の中央を刺して みて、指の穴

がそのまま残 れば発酵は充 分です。



6 ボールをふせて生地を取り出し、手 で軽く押して

中のガスを抜 きます。



② 生地をスケッパー(または包丁)で 6個(1個約46g)に切り分けます。

手でちぎると ## 生地がいたん でふくらみが 悪くなります。



❸ 生地のひとつひとつを手のひら

か、のし台で 表面がなめら かになるよう に丸めます。



❷ 丸めた生地をのし台に並べ、固く 絞ったぬれぶきんをかけて生地の温 度が下がらないようにして約20分休 ませます。(ベンチタイム)

● 生地を手のひらにはさみ、すり合わ せるようにし ながら円すい

形にし、さら にめん棒で細 長い三角形に のばします。



バター(分量外)を薄くぬった丸皿に 巻き終りを下に して並べます。

● 生地に霧を吹き オープン 発酵 20 ~30分 生地が2~2.5倍になるまで発酵 させます。

0

❸ 表面につやだし用卵を薄く、てい ねいにぬります。

● オープン 予熱 170℃ 約17分で予熱 をし、予熱終了音が鳴ったら⑩を入れ て焼きます。

(ひとくちメモ)

● 作りかた ①の材料を全部もちつき機 に入れ、8~10分練ると生地が簡単に作 れます。この場合、ぬるま湯は20~ 25℃まで冷まして使います。

バターロールのコツ

- ●牛乳は室温にもどして 冷蔵室から出したての冷たいものを使 うと、ふくらみが悪くなります。
- ●こね上げた生地の温度 25~27℃が最適です。夏場のように室 温が高いときは、多少低めにします。
- ●発酵の仕上がり具合は イーストの種類や室温、季節によって 多少違います。発酵不足のときは、様 子を見ながら時間を追加してください。
- ●生地が乾燥しないように 固く絞ったふきんをかけたり、霧を吹 いたり湿り気をあたえます。表面が乾 燥するとふくらみが悪くなります。
- ●生地の扱いはていねいに 手のひらで軽く扱います。ちぎったり、 形が悪くやり直したりすると、生地が いたんでふくらみが悪くなります。
- ●つやだし用卵は薄く、ていねいに なでるようにして表面にぬります。た っぷりぬると丸皿に流れ落ち、パンの 底がこげてしまいます。
- ●発酵しすぎたパン生地は きれいにふくらみません。ピザや揚げ パンにするとよいでしょう。
- ●パンをおいしく保存するには あら熱がとれたらポリ袋に入れておき ます。すぐ食べないときは1個づつラッ プで包み、冷凍室で保存します。食べ る時はラップをはずし1個あたり レンジ 600W 20~30秒 加熱します。







さつま揚げ、厚揚げ

加熱時間の目安 300gで約13分

材料

さつま揚げ......100~400g または厚揚げ……1~3枚(150~600g)

作りかた

さつま揚げまたは厚揚げの包装をはず し、丸皿にのせた焼網に並べパリッ庫網 焼き 9冷蔵 (1度押し)で焼きます。



焼き魚の こんがりあたため

加熱時間の目安 200gで約11分

材料

焼き魚(市販品および手作りのもの)


----1~4切れ

作りかた

焼き魚の包装をはずし、丸皿にのせた 焼網に並べ パリッ庫網焼き 9 冷蔵 (1度 押し)で焼きます。

(ひとくちメモ)

• さめた焼きとり(3~8本)も同様にし て焼きます。うなぎのかば焼き(1~2串) は仕上がり調節弱で焼き、それぞれ盛 りつけてからたれをかけます。







プリマハム「直火焼ハンバーグ」



伊藤ハム「元祖あぶり焼チキンステーキ」 ハーブ&レモン



ハンバーグ、 チキンステーキ

加熱時間の目安 200gで約11分

材料

市販の調理済みハンバーグ(チルド)

または、市販の調理済みチキンステーキ(チルド)

作りかた

ハンバーグ、またはチキンステーキ の包装をはずし、丸皿にのせた焼網に 並べパリッ庫網焼き 9冷蔵 (1度押し) で焼きます。

(ひとくちメモ)

• ソースが付いているときは、加熱後に かけます。

パリッ庫網焼きで少量の食品を 加熱するとこげることがありま す。(1個50g以下のものは2個以 上にして加熱します。)

調理済み冷凍食品 パリッ庫網焼き (2度押し)





ニチレイ「焼おにぎり」



冷凍焼きおにぎり

加熱時間の目安 200gで約12分

冷凍焼きおにぎり …………

作りかた

焼きおにぎりの包装をはずし、丸皿に のせた焼網に並べパリッ庫網焼き 10冷凍 (2度押し)で焼きます。

(ひとくちメモ)

▶ 冷凍たこ焼き(5~25個)も同様にして 焼きます。ソースは加熱後にかけます。

ニチレイ「ミニハンバーグ」



冷凍ハンバーグ

加熱時間の目安 180gで約11分

材料

冷凍ハンバーグ(ミニサイズ) …… 3~18個

作りかた

ハンバーグの包装をはずし、丸皿にの せた焼網に並べ パリッ庫網焼き 10 冷凍 (2度押し)で焼きます。

(ひとくちメモ)

• ソースがついているときは加熱後にか

煎りパン粉を衣に… 油をおさえたヘルシーな仕上がり



ニッスイ「レンジ DE 春巻」

冷凍春巻き

加熱時間の目安 220gで約10分

冷凍春巻き(揚げ調理済みのもの) …4~12個

春巻きの包装をはずし、丸皿にのせた

焼網に並べ パリッ庫網焼き 10 冷凍(2度

● 揚げていない冷凍春巻きのときは「仕上

● 好みに応じて、焼く前に油を表面に塗

加熱時間の目安 200gで約18分

餃子の包装をはずして水にくぐらせ、

丸皿にのせた焼網に、焼き色をつけた

い面を上にして並べ パリッ庫網焼き 10冷

凍(2度押し)強で焼きます。

仕上がり調節 弱

押し)弱で焼きます。

がり調節中で焼き上げます。

(ひとくちメモ)

ってもよいでしょう。

味の素「大焼餃子」

仕上がり調節強

材料

冷凍餃子

作りかた

材料

作りかた







ヒレカツ

加熱時間の目安 約22分 カロリー(1個分)約70kcal


材料(12個分) 豚ヒレ肉(かたまり) ……… 塩、こしょう …… 煎りパン粉(パン粉50g、オリーブオイル大さじ 1で作る)… · 適霉 小麦粉(薄力粉): ... 大さじ2 卵(ときほぐす)・

作りかた

- ●豚ヒレ肉は上下を包丁でたたき、12 等分に切り、塩、こしょうをします。
- ② ①に小麦粉、卵、煎りパン粉の順に つけます。
- ❸ 丸皿にのせた焼網に②を並べ 2フ ライで加熱します。

(ひとくちメモ)

- 豚ヒレ肉を鶏もも肉に代えると、**チキ** ンカツになります。
- 白身魚の切り身(1切れ約100gのもの・ 6切れ)を半分に切って、ヒレカツと同様 にすると白身魚のフライができます。



えびのガーリック

加熱時間の目安 約21分 カロリー(1個分)約60kcal

材料(12個分) 大正えび(またはブラックタイガー)…… 12尾

にしたノ(まりかっま)	121-6
にんにく(すりおろす)	
•••••	
小麦粉(薄力粉) 大艺	5 U2
卵(ときほぐす)	· 1個
	オイル
△ 大さじ1で作る)	適量
しパセリ(みじん切り)	少々

作りかた

- えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取り、にんにくをまぶしま
- ② えびに小麦粉、卵、◎の順につけま
- ❸ 丸皿にのせた焼網に②を並べ 2フ ライで加熱します。

フライのコツ

●分量は

½量~表示の分量です。(この分量以外 のオート調理はできません)

●煎りパン粉は

衣にする煎りパン粉は多めに作り、冷凍 しておくと便利です。

●オリーブオイルの代わりにサラダ油 を使ってもよいでしょう。

●煎りパン粉の作りかた

フライパンにパン粉を入れ、中火で煎り ます。こがさないように途中でこまめに ゆすって煎ります。

●パン粉を煎らないで使う場合は

そのままのパン粉をつけ、オリーブオイ ル(大さじ1)をまんべんなくふりかけて から加熱します。ソフトな焼き色に仕上 がります。

炒めもの

油をほとんど使わずにレンジで ヘルシー炒めもの。 野菜やきのこをたっぷりと使い さらにヘルシーに。

市販の合わせ調味料を使えばさ らに簡単。

1炒めもの





八宝菜

加熱時間の目安 約7分 カロリー(標準量)約420kcal

材料	斗(標準量) (2~3人分)
ſ	豚バラ肉(薄切り、ひと口大に切る)・50g
\otimes	えび(尾と一節を残して殻をむき、背わた
l	. を取る)4尾
1	- 白菜(ひとロ大のそぎ切り) 150g
	ねぎ(5mm幅の斜め切り) 50g
B	ゆでたけのこ(薄切り) ······ 50g
۱	しいたけ(そぎ切り) 2枚
	にんじん(薄切り) ······ 25g
l	_ さやえんどう(筋をとる) 4枚
ſ	- 鶏がらスープ (顆粒) 小さじ2
	酒 大さじ1
$\mathbb{Q}^{\left \right }$	砂糖小さじ%
	片栗粉 小さじ2
	ごま油 小さじ%
(塩、こしょう各少々

作りかた

- △に軽く塩、こしょうをし、片栗粉 小さじ2(分量外)をふり、よくまぶし ておきます。
- ② 深めの皿に①とB、合わせた○を 入れ軽くまぜラップをします。

〔ひとくちメモ〕

- ○の代わりに市販の八宝菜の素(液状 のもの約2/2袋)を使ってもよいでしょう。
- 切った野菜は、しっかり水切りしてお くとよいでしょう。





牛肉とピーマンの細切り炒め (チンジャオロウスー)

加熱時間の目安 約6分 カロリー(標準量) 約370kcal

	料(標準量) (2〜 もも肉(細切り) …		150g
	【ピーマン(種を取 】ゆでたけのこ(i	(り、タテに) 細切り)	部切り)… 4個 50g
₿	「しょうゆ ········ オイスターソ-	••••••	小さじ 1
	│ 酒····································		
	鶏がらスープ 片栗粉		

作りかた

- ◆ 中肉に軽く塩、こしょうをし、片栗 粉小さじ1(分量外)をふり、よくまぶ しておきます。
- ② 深めの皿に①と△、合わせた⑤を入 れ軽く混ぜラップをします。
- ❸ 1炒めもので加熱し、かき混ぜます。

(ひとくちメモ)

- Bの代わりに市販のチンジャオロウスー の素(液状のもの約½袋)を使ってもよい でしょう。
- 牛もも肉の代わりに、豚肉を使っても よいでしょう。
- 切った野菜は、しっかり水切りしてお くとよいでしょう。



豚肉とキャベツの辛みそ炒め (ホイコーロウ)

加熱時間の目安 カロリー(標準量) 約390kcal

材料(標準量)(2~3人分) 豚ロース肉(薄切り、ひと口大に切る)

13-5	
	100g
	「キャベツ (ひとロ大に切る) 100g
(A)	にんじん (薄切り) 50g
	ピーマン(種を取り、乱切り) 2個
	【 キャベツ (ひと口大に切る) 100g 【 にんじん (薄切り) 50g 【 ピーマン(種を取り、乱切り) 2個 【 ねぎ (5mm幅の斜め切り) 50g
	「みそ 大さじ1
_	酒 大さじ1
₿.	₹砂糖 小さじ1
	豆板醤 小さじ ½
	└片栗粉 小さじ½

作りかた

- 豚肉に軽く塩、こしょうをし、片栗 粉小さじ1(分量外)をふり、よくまぶ しておきます。
- ② 深めの皿に①と △、合わせたBを 入れ軽く混ぜラップをします。
- ❸ 1炒めもので加熱し、かき混ぜます。

(ひとくちメモ)

- Bの代わりに市販のホイコーロウの素 (液状のもの約2/2袋)を使ってもよいでし ょう。
- 切った野菜は、しっかり水切りしてお くとよいでしょう。









鶏肉ときのこの中華炒め

加熱時間の目安 約7分 カロリー(標準量) 約400kcal

材料(標準量)(2~3人分) 鶏もも肉(そぎ切り、ひと口大に切る)

	100g
(A)	「まいたけ(小房に分ける) 1パック
	│ しめじ(小房に分ける) 1パック
	】にんにくの芽(5cm長さに切る) ·· 100g
	しにんじん(せん切り) 30€
	「しょうゆ 大さじ½
₿	酒 大さじ1
	砂糖 ······· 小さじ½
	オイスターソース 大さじ½ ・豆板醤 小さじ½
	片栗粉 小さじ1
	_ 塩、こしょう 各少々

作りかた

- 鶏肉に軽く塩、こしょうをし、片栗 粉小さじ1(分量外)をふり、よくまぶ しておきます。
- ② 深めの皿に①と△、合わせたBを入 れ軽く混ぜ、ラップをします。
- ❸ 1炒めもので加熱し、かき混ぜます。



加熱時間の目安か	フ分
カロリー(標準量) 約430	kca
材料(標準量) (1~2人分)	
焼きそば用めん(ソース付)	1袋
野菜ミックス(約250gのもの)	1袋

· 50g

作りかた

塩、こしょう。

● 深めの皿にめん、豚肉、野菜ミック スの順に入れ、ソース、塩、こしょうを かけ、ラップをします。

豚薄切り肉(ひと口大に切る)…

❷ 1炒めもので加熱し、かき混ぜます。

市販の合わせ調味料 も使えます。

手作りの調味料の代わりに市販 の中華合わせ調味料を使うとよ り簡単に炒めものが出来ます。







炒めもののコツ

●分量は

26 Miles 20 Miles 2

- 少し深さのある陶磁器や耐熱性の皿を使います。
- ●ラップをして
- 耐熱温度が140℃以上のものを使います。
- ●加熱が足りないときは
- レンジ 600W で、様子を見ながら加熱します。